

# 低氮燃烧器咨询 无锡布尔泰能源 威海低氮燃烧器

产品名称	低氮燃烧器咨询 无锡布尔泰能源 威海低氮燃烧器
公司名称	无锡布尔泰能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园鸿翔路26号
联系电话	15306181685

## 产品详情

调压器中间是一块圆形的橡皮膜，它把调压器分为上下两个气室。上气室内有一弹簧，低氮燃烧器咨询，上端连着调节螺盖，下端连着橡皮膜。在上阀盖边沿处有一个直径为0.8毫米的小孔，使上气室与外界相通，此孔形象地称为呼吸孔。下气室中有一个精黄铜制成的杠杆，总长为5cm左右，转动性能非常灵敏。杠杆右端与橡皮膜中心连接在一起，左端粘着阀垫，紧扣在进气喷嘴上，对喷出的高压产生阻尼作用。此杠杆左右两端离支点距离为左短右长，是不等臂杠杆。其表现特点为：对杠杆右端作用力的微小变化，势必使杠杆左端的作用力产生一个较大的变化。在原理上讲，威海低氮燃烧器，实现了对力的放大；

### 燃油（气）燃烧器调试与维修的注意事项

- 1.燃油（气）燃烧机连续发生二次点火程序失败时，应停机检查，燃烧机的供气系统是否正常，电路连线是否正确，解除故障后方可重新启动燃烧器。
- 2.供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦，避免引起静电或火花。
- 3.严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等作业。
- 4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试，避免重大事故发生。
- 5.在供油（气）管路中，就是进行过排空，但管壁有残留气体或液滴。

6.当供油（气）管路已同期，而阀组有故障时需要拆卸，首先必须切断阀组前端总阀，然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空，之后才能进行阀组的拆卸与维修。

7.禁止在现场使用无防爆电气电动工具。

8.检漏装置在使用前必须检查阀组。

9.在燃烧机启动前，必须做供气压力测试，检查是否有泄漏，确认正常后，再做模拟运行。

10.燃烧机不使用时，告知客户切断供气总阀和供电总开关。

11.建议不在夜晚进行燃烧机的调试。

12.调试结束时，要组织操作人员对之进行使用操作方向的培训，必要时建立操作流程。

燃烧器压力监测器：一般用在气体燃烧器上，低氮燃烧器厂，主要有燃气高压、低压监测，以及风压监测，若燃烧器用于蒸汽锅炉，还有蒸汽压力监测。

燃烧器燃料系统：燃料系统的功能在于保证燃烧器燃烧所需的燃料。燃油燃烧器的燃料系统主要有：油管及接头、油泵、电磁阀、喷嘴、重油预热器；燃气燃烧器主要有过滤器、调压阀、电磁阀组、点火电磁阀组。

油泵：产生压力油的机构，输出油压一般在10bar以上，以满足雾化和喷油量的要求，油泵在运行前，必须确保油泵不会干运转而损坏。油泵吸入口的抽吸阻力不能超过0.4bar，输出口的压力一般在10~24bar。寿命5000小时(约一年)左右；

电磁阀：用于控制油路的通断，多为二通阀和三通阀；

低氮燃烧器咨询-无锡布尔泰能源(在线咨询)-威海低氮燃烧器由无锡布尔泰能源科技有限公司提供。无锡布尔泰能源科技有限公司（[www.burntech.cn](http://www.burntech.cn)）为客户提供“工业燃烧器,锅炉燃烧器,低氮燃烧器”等业务，公司拥有“布尔泰”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：李总。