

主轴油冷油机定做 冰利制冷 綦江冷油机定做

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 主轴油冷油机定做 冰利制冷 綦江冷油机定做 |
| 公司名称 | 东莞市冰利工业制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市道滘小河村沥江围小组江南东街14号 |
| 联系电话 | 18576368961 |

产品详情

冷油机定做安装注意事项

冷油机定做安装前请选择地基平稳，四周空旷畅通及避免腐蚀污染之场所，根据冷油机定做组制冷量选用匹配的冷却塔，冷油机定做管路配管，请根据机身喉尺寸进行安装，切勿将冷却水管尺寸缩小，这样会引起高压过载，影响制冷效果及增加耗电量。风冷式冷油机定做勿需配置冷却塔，使用方便，可移动，节约地方。

安装过程必须参考操作说明书，对冷油机定做的管道安装需要格外注意。在开机使用前，对整体设备做细致的检查。

详细的操作过程，您可以咨询订购冰利制冷设备的工程师。他们会提供专业的指导！

冷油机定做制冷量如何选择？

东莞冰利制冷告诉您，出了用通用的公式计算冷量之外，还需要注意：

- 1、冷油机定做的制冷量与环境温度及出水温度不同而变化；
- 2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化；

3、使用冷油机定做后温度下降，连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度，因此会吸收热量导致负荷增大；

4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的，这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。

东莞市冰利工业制冷设备有限公司成立于2006年，是专业从事各种制冷设备及配套产品的研发、制造、销售、服务为一体的现代化企业。

冷油机定做的正常运行

1.机组正常运行，控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数，一旦出现任何问题，控制系统将自动采取相应的措施，保护机组，并将故障信息显示在机组屏幕上。（详情请参阅安装、操作和维护手册）

2.在每24小时的运行周期内，应有专人以固定的时间间隔记录机组运行工况。

冷油机定做的停机

1.只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置，就可以使机组停机。

2.为了防止出现破坏，即使在机组停机时，也不要切断机组的电源。