

冷冻式干燥机 安徽干燥机 安徽力尤特压缩机维修

产品名称	冷冻式干燥机 安徽干燥机 安徽力尤特压缩机维修
公司名称	安徽力尤特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南翔万商商贸物流城西五街2E1034室
联系电话	15000000000

产品详情

活塞式无油润滑空压机

活塞式无油润滑空气机由压缩机主机、冷却系统、调节系统、润滑系统、安全阀、电动机及控制设备等组成。压缩机及电动机用螺栓紧固在机座上，机座用地脚螺栓固定在基础上。工作时电动机通过联轴器直接驱动曲轴，带动连杆、十字头与活塞杆，使活塞在压缩机的气缸内作往复运动，完成吸入、压缩、排出等过程。该机为双作用压缩机，即活塞向上向下运动均有空气吸入、压缩和排出。

低压螺杆空压机操作规程：

- 一、操作人员熟悉该空压机的结构、性能、工作原理、操作程序及其注意事项等。
- 二、操作人员经过专业培训和安 全培训，经考试合格后，持证上岗，无证不得操作。
- 三、启动前检查：
 - 1、检查油气分离器中润滑油的容量，正常运行后，安徽干燥机，油位计中油面在上限和下限中间之上为较佳。
 - 2、检查供气管路是否疏通，所有螺栓，接头是否紧固。
 - 3、检查低压配电柜上的各种仪表指示是否正确，电器接线是否完好，接地线是否符合标准。
 - 4、试用时，应从进气口内加入0.5公升左右的润滑油，并用手转动数转或者点动几下，以防止启动时低压螺杆空压机内失油烧毁，特别注意不要让异物掉入机体内，以免损坏低压螺杆空压机。
 - 5、启动前，应打开空压机排气阀门，关闭手动排污阀，冷冻式干燥机，操作人员应处于安全位置。

空压机出现的故障及解决方案

1、空气压缩机进口喷油而停机

先检查断油电磁阀5SV有无电压，机械部分是否正常；若正常，则检查止逆阀，进行重新装配或更换。

2、空压机排气温度过高

排气温度一般在80~95℃。若没有足够润滑油冷却，则会使温度过高而引起故障。首先应检查环境温度、压缩机润滑油、油位、油质、冷冻风扇等是否正常；然后检查油冷却器、后冷却器是否清洁，温控阀元件、断油电磁阀电压和阀体部分是否正常，如有膜片损坏、温控阀芯不动作等，则需更换；最后查看油过滤器是否弄脏或需更换。

3、空气压缩机油耗大

检查疏水阀排出的冷凝水含油量是否过大，干燥机维修，压缩机油位是否偏高，最小压力阀开启压力是否正常，回油管是否阻塞，油分离芯是否阻塞等。以上问题都会影响油耗，应及时处理。

4、空压机运行中自动停机

首先，检查机台是否正常自动停机；然后检查自动开关和热继电器是否动作，干燥机生产厂家，是否引起冷却风扇电机停止，或排气温度过高，或压力过高等，以及电机电压是否正常等。

冷冻式干燥机-安徽干燥机-安徽力尤特压缩机维修(查看)由安徽力尤特机电设备有限公司提供。“芜湖空压机保养_芜湖空压机维修_螺杆空压机”就选安徽力尤特机电设备有限公司（www.lytkongyaji.com），公司位于：芜湖市南翔万商商贸物流城西五街2E1034室，多年来，力尤特空压机坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力尤特空压机期待成为您的长期合作伙伴！