

PU同步带供应 宏利传动 PU同步带

产品名称	PU同步带供应 宏利传动 PU同步带
公司名称	东莞市宏利传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道窖镇蔡白村蔡屋小组油站路14号
联系电话	13826940115 13826940115

产品详情

同步带超过有效使用条件

症状 可能的原因 改正措施

单一同步带或多条同步带均匀伸长

- 1.使用条件不足 1.用技术设计手册检查使用的条件
- 2.严重过载或传动装置安全系系动设计不足 2.重新设计
- 3.张力部件断裂 3.更换同步带适当安装

多条同步带不均匀伸长 1.传动装置没有调准 1.重新按直线一致和松紧调准

- 2.同步带轮内有碎片 2.清理同步带轮
- 3.张力部间断裂或蕊线层损坏 3.更换所有同步带并适当安装
- 4.同步带不配合 4.安装能配合的同步带

对于同步带生产厂家来说皮带与带轮是一对好兄弟，同步带轮也因同步带传动的兼容性而被广泛应用。为了保证同步带传动结构能够进行正常的传动，我们要确保同步带生产加工符合标准的同时，运转稳定、质量可靠的同步带轮同样至关重要。那么这个问题就需要从源头入手，我们在选择带轮时需要注意这些注意事项：

设计参数

技术人员要把握好设计的参数，在设计同步带轮时，PU同步带厂家，需要对其进行几何尺寸计算，这种计算方法能使同步带轮的参数更加准确，更符合标准化。

轻量化设计

据同步带生产厂家的了解，在生产同步带轮前，专业人员会绘制产品的设计图纸，在这其中需要确定好同步带轮的中心距以及其它参数。如果在之前我们已经知道这些参数，那么，可直接跳过这一个步骤，简化设计过程。

同步带传动是由一条内周表面设有等间距齿的环形皮带和具有相应齿的带轮所组成，PU同步带订制，运行时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，PU同步带，它是综合了皮带传动、链传动齿轮传动各自优点的新型带传动。同步带和同步轮安装及使用注意事项：减少带轮的中心距，PU同步带供应，如有张紧轮应先松开，装上带子后再调整中心距。对固定中心距的传动，应先拆下带轮，把带子装到带轮上后再把带轮装到轴上固定。梯形齿同步带有两种尺寸制：节距制和模数制。我国采用节距制，并根据ISO 5296制订了同步带传动相应标准GB/T 11361 ~ 11362-1989和GB/T 11616-1989。

PU同步带供应-宏利传动(在线咨询)-PU同步带由东莞市宏利传动科技有限公司提供。东莞市宏利传动科技有限公司(www.dghlbelt.com)位于东莞市道窖镇蔡白村蔡屋小组油站路14号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏利传动在传送带中享有良好的声誉。宏利传动取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宏利传动全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。