

大流量双吸泵厂家 瑞泰水泵直销

产品名称	大流量双吸泵厂家 瑞泰水泵直销
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

双吸泵起动前，转动泵的转子，应该轻滑均匀。关闭出水闸阀，向泵内注水（如无底阀则用真空泵抽空引水）要保证泵内充满水，无空气窝存。如果泵上装有真空表或压力表，要关闭其与泵相连接的旋基再起动电动机，待转速正常后再打开；然后逐渐打开出水闸阀，如流量过大，可以适当地关小闸阀进行调节；反之流量过小时，将闸阀开大。均匀地拧紧填料压盖上的压紧螺母，使液体成滴状漏出，同时注意填料腔处的温升。

双吸泵的管路安装介绍：

- A．选定吸入管口径时，应保持管内流速 $v=1-2.2\text{m/s}$ ，以减少阻力，保证系统有足够的有效气蚀余量。
- B．吐出管路应安装闸阀（或其它类型阀门），逆止阀。逆止阀应安装在泵与闸阀之间。
- C．泵的进出水管路以及附属的阀类应有单独的支撑，尽量减少管路作用在泵上的载荷。

河北瑞泰泵业有限公司专业生产双吸泵，型号齐全，价格公道，欢迎来电咨询。

双吸中开泵的维护和保养：

- 1、经常清洁泵表面。
- 2、用机油润滑的，每使用1个月更换1次机油；用黄油润滑的，每半年更换1次黄油。
- 3、避免抽排含泥沙过多的浑水，否则叶轮、口环、填料等处易磨损。
- 4、中开泵在冬季保存前，应进行全面检修，其范围包括动力机、传动设备及电气设备等。

河北瑞泰泵业有限公司位于河北保定安国市，我公司从业多年，信誉良好，合作的客户对我们的产品和服务十分满意，购买双吸泵，就找瑞泰泵业。