

细石混凝土输送泵图片 细石混凝土输送泵 华平机械混凝土泵厂家

产品名称	细石混凝土输送泵图片 细石混凝土输送泵 华平机械混凝土泵厂家
公司名称	邢台华平机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15630977206

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台华平机械制造有限公司

施工前混凝土输送泵需要做哪些设置呢？

施工前混凝土输送泵需要做哪些设置呢？

- 1、施工场地的选择很重要，拖泵施工时首先要远离高压线等危险的障碍物。
- 2、当混凝土输送泵到达的设定位置以后，应该用千斤顶调整其高度，使泵机行走轮离地，并用支腿插销牢固固定支腿顶力顶钬。保证料斗门开关自如，细石混凝土输送泵图片，清料方便；若长时间不变动混凝土泵机位置，可卸下轮胎。
- 3、作业前的检查操作台的电源开关应位于“关”的位置；混凝土排量手柄及搅拌装置换向手柄应位于中位。
- 4、由低压状态泵送转换为高压状态泵送时，细石混凝土输送泵，必须重新固定泵机，使之牢固可靠。
- 5、混凝土泵周围必须保证有1米的工作空间，以便操作、维修。
- 6、混凝土输送泵在设置的时候要远离斜坡、堤坝、凹坑、壕沟，要考虑顶力顶钬搅拌运输车或现场搅拌上料是否方便，并尽可能缩短管路布置线路

输送管道的清洗

邢台华平机械制造有限公司为您介绍：

输送管道的清洗

输送管道的气洗工作步骤

- a. 管路要装有止流阀，应插好止流板，防止垂直或向上倾斜管中的混凝土倒流。
- b. 把第一根直管口部的混凝土掏出一些，接上气洗接头，接头内应事先塞进浸透水的海绵球，在接头上装进、排气阀和压缩空气软管。
- c. 在管道末端装上安全盖，细石混凝土输送泵型号，以免混凝土喷射伤人。
- d. 徐徐打开压缩空气进气阀，使压缩空气将海绵球和混凝土压出，如果管路装有止流阀，应先打在通的位置，细石混凝土输送泵价格，再打开气阀。
- e. 当管路中的混凝土已全部排空，并且海绵球也已随即射出时，气洗即告完成。这时应将压缩空气进气阀关闭，再拆卸各种管件。

邢台华平机械制造有限公司为您介绍：

混凝土泵输送时，令人头疼的是堵塞管道，阻塞管道的原因很多，其中重要的是管道的布置。布置原则：短距离和小弯曲。连接牢固，密封有效，软管垂直。首先，水平泵送。问题应该是少的。第二，垂直向上。垂直管道的高度越高，逆流压力越大，这将降低混凝土的容积效率，影响混凝土泵的位移，并导致混凝土分离和堵塞管道。当垂直高度较低时，铺设一定长度的水平管。垂直与水平长度之比为2：1，逆流压力由水平管道中混凝土与管壁的摩擦阻力平衡。当垂直高度较高时，设置瓣阀管，当泵停止时，阀门关闭以防止混凝土回流。

细石混凝土输送泵图片-细石混凝土输送泵-华平机械混凝土泵厂家由邢台华平机械制造有限公司提供。邢台华平机械制造有限公司（huapingjx.tz1288.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华平机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王占华。