

小型减速机厂家 小型减速机 山东本鼎机械

产品名称	小型减速机厂家 小型减速机 山东本鼎机械
公司名称	山东本鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济技术开发区
联系电话	13964462782

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东本鼎机械有限公司

齿轮减速电机在安装前注意事项

减速机公司细谈关于齿轮减速电机在安装的注意事项，其实初选电机，传动方式，结构设计，强度计算，寿命校核，后收尾、出图+写说明书这些都是基本得步骤。

齿轮减速电机在安装前注意事项

1、减速机小编认为在输出轴上安装传动件时，不允许用锤子敲击因该类联轴器安装不当，小型减速机规格，会引起不必要的外加载荷，以致造成轴承的早期损坏，严重时甚至造成输出轴的断裂。

2、对减速电机不能对（自锁）施加逆向传动的较大负荷。

3、减速机小编认为要用溶剂彻底清除轴伸、法兰、键表面的防腐剂、污物等，清除时要注意不要放溶剂浸入到油封处，否则溶剂可能会损坏油封。

4、减速机小编认为减速电机的安装基础应为强度、刚度可靠，减振、抗扭的底座、台架等到支撑结构上，而且基础必须干燥，且不得有油脂。

5、既有箱体底脚又有安装法兰的产品在安装中严防互相对劲。

6、减速机小编认为减速电机的输入、输出轴和原动机、工作机轴应严格对中同轴，小型减速机厂家，其要求可减少震动降低噪音，延长轴承的使用寿命，保证减速电机的正常工作。

7、为防止发生事故，所以旋转部位应按安全要求装防护罩、盖。

8、保证每个配件都没问题，且保证通气顺畅。按不同的安装位置，并打开油位塞螺钉检查油位线的高度，从油位塞处加油至润滑油从油位塞螺孔溢出为止。

9、需装力矩时，应是在相互自由的状态下安装

如今，人们在购买减速设备时越来越意识到。早期的配置选择对性能有很大的影响。比如齿轮减速设备参数类似于变速箱中是否有同步器。它是铝合金外壳吗？这不是一个的装备。它决定了变速箱甚至齿轮减速器的价格，性能和适应性。你想要启动齿轮减速器从齿轮开始，齿轮是将来发动机的扭矩转换成液压系统的压力。它是液压系统的动力部件。目前，国产齿轮减速机使用的齿轮主要有单齿轮和双齿轮。两个单齿轮齿轮结构简单，只有一个齿轮体主要用于减速机，吨位较小（8吨及以下），配备高品质齿轮。减速机的特殊底盘可以获得很好的效果。

行星摆线减速机是一种应用行星传动原理，采用摆线针轮啮合，设计理念先进，结构新颖的减速机构，在各个行业和领域被广泛的使用。

这种摆线减速机分为输入部分，减速部分，输出部分。装配方式分为卧式，立式，小型减速机，双轴型和直联型等，受到广大用户的普遍欢迎。

在使用当中进行润滑的时候，齿轮减速机需要注意不同的产品使用的润滑油也是不同的。

1、小基座号的摆线减速机出厂时加注的时润滑脂如：二硫化钼-2或ZL-2锂基润滑脂等油脂，这样的话可以任意安装位置，不管怎么安装都可以。

2、如果大基座号的话，一般都是用油浴润滑，即螺旋升降机需要添加润滑油的，一般用为工业用极压齿轮油，环境温度为-10~5℃，用68号；中国标准为N68。

3、油浴润滑时，若是立式的又分2种类型，一般基座号为轴端泵强制润滑，即在轴上安装一个凸轮带动泵运转，就像柱塞泵那样，勿需其他动力，超大的几个基座号才安装电泵强制润滑，即额外的电机带动泵进行润滑。

4、建议不要改变齿轮减速机原来的润滑方案，如原来是油润滑，小型减速机报价，后改为脂润滑，润滑不到位或产生热量散发不掉导致热功率不够，很容易就坏掉的，千万不要忽视的。

5、润滑油更换周期：齿轮减速机在初次运转200小时后须进行次更换润滑油，更换时应去残存污垢。初次换油后，以后每天连续工作10个小时以上的减速机。应每隔3个月更换一次润滑油、每天工作不超过10个小时的，应每隔6个月更换一次润滑油。已长期没有使用的减速机(一般在12个月以上)在重新使用前，必须更换润滑油，不同型号的润滑油不能混用。小型减速机

小型减速机厂家-小型减速机-山东本鼎机械由山东本鼎机械有限公司提供。山东本鼎机械有限公司(www.sdbendjx.com)有实力，信誉好，在山东淄博的减速机、变速机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进本鼎机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！