

液压旋转抓 液压旋转抓报价 鸿工机械

产品名称	液压旋转抓 液压旋转抓报价 鸿工机械
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机保养常识

水箱，水箱是检修中常被机手忽略的部位，因为水箱中装乘的是水，因此日常工作很少有机手对其进行清洁。其实发动机的水箱生锈和结垢是常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动，降低散热的作用，导致发动机过热，甚至造成发动机的损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质，腐蚀水箱中的金属部件，造成水箱破损、渗漏。定期使用水箱强力清洗剂清洗水箱，除去其中的锈迹和水垢，液压旋转抓厂家直销，不但能保证发动机正常工作，而且可延长水箱和发动机的整体寿命。"

挖掘机液压油更换方法

(1) 一台挖掘机更换液压油时，应做如下准备:购买整车液压系统用的油。，滤芯，洗油，3公斤面粉，绳子，封闭液压油管的油堵，(按换油的挖掘机上的油管配制)一台汽泵和大小空油桶等。准备一台正常的挖掘机。将换油的挖掘机动臂抬升到高点，斗杆及铲斗收到内点后发动机熄灭。(动臂缸，斗杆缸和铲斗缸的缸杆全部伸出到顶点)。如图1所示。

(2) 液压油箱的清洗：将箱内的液压油全部放出，液压旋转抓，撤出液厢式压滤机芯，把泵和油箱之间的管路从泵的接口处拆开，放出管路内的油液。用洗油冲洗液压油箱和管路。用沙布把液压油箱内部擦净。将面粉揉和到能拉伸面的程度分成三份，用面团分三次粘干净液压油箱的里面尤其是油箱的边角处和滤芯筒。液压油箱和滤芯筒内必须彻底清理干净。更换新的液压滤芯，上好盖板。

(3) 液压柱塞泵的冲洗：挖掘机上每种液压柱塞泵都有冲洗油口，(放油口)。拧开上下放油口，放出泵壳内的液压油，拧上泵下面的油堵，从泵上面的油口向泵壳内注满洗油，再拧开泵下面的油堵，放出泵壳内的洗油，反复冲洗几次后，用汽泵把泵壳内的余油吹干净后，注满洁净的液压油，拧紧油堵即可，B edge。

(4) 更换泵进油口密封圈，(O形圈)，将液压油箱连接到泵的供油管路连接好，从液板框压滤机芯油口(

放好更换后的滤芯)向液压油箱内注满洁净的液压油。

斗杆缸内的液压油更换：把动臂抬升至高点后，(只准许做这单一动作)发动机熄火，(此时斗杆缸杆全部伸出)，从多路阀处拆开与斗杆缸有杆腔的油管，放净管路中的油液后，重新连接好管路。再从动臂背部拆开斗杆缸无杆腔的油管，用油堵封堵住已拆开的多路阀与斗杆缸无杆腔油管。用备用油桶准备接好从斗杆缸油缸放出的液压油，启动发动机，收回斗杆油缸活塞杆，液压旋转抓报价，(如图2所示，斗杆缩进缸筒内)发动机熄火。连接好已拆开的油管后，再启动发动机，废钢液压旋转抓，将斗杆缸活塞杆伸缩几次，把斗杆放置于垂直地面的角度后，发动机熄火换油完毕。

液压旋转抓-液压旋转抓报价-鸿工机械(推荐商家)由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司(www.sdhgjxkj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿工机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市东港区市区驻地，联系人：王先生。同时本公司(www.sdhonggongjx.com)还是从事山东抓料机，山东抓料机厂家，山东抓料机批发的厂家，欢迎来电咨询。