

防腐轴流风机 轴流风机 天惠通风设备

产品名称	防腐轴流风机 轴流风机 天惠通风设备
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

山东天惠轴流风机生产厂家

轴流风机维护和贮存

1使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。

2只能在风机完全正常情况下方可运转，同事要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。

3风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

4根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，壁式轴流风机，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3.严禁缺油运转。

5风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

山东天惠轴流风机生产厂家

防爆轴流风机，风机380V扇叶直径900mm 安装说明

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，轴流风机离心风机，方可进行安装。

- 2、安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

风量不小于6000m³/h，防腐玻璃钢轴流风机

普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气，也可用于冷风机（空气冷却器）、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等，也有矿用轴流风机，防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施，并匹配防爆电机，可用于输送、易挥发、具有腐蚀性的气体。

要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘，防腐轴流风机，无粘性和纤维物质；电动机直连型温度不超过40，皮带传动型温度不超过60。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m³，轴流风机，轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成，支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成，其它型式轴流风机一般采用钢板制成。

防腐轴流风机-轴流风机-天惠通风设备由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司（www.fengguan168.com）是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天惠通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天惠通风设备更加美好的未来。