金嘉流水线品质保证 装配皮带流水线厂家 装配皮带流水线

产品名称	金嘉流水线品质保证 装配皮带流水线厂家 装配皮带流水线
公司名称	永康市金嘉输送自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市烈桥正大路69号对面
联系电话	13645893802 13645893802

产品详情

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水线】、【杯子流水线】、【杯子流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、【杯子流水线】

滚筒皮带输送线的运行中,须注意被输送物料设计中的物品的规定,遵守皮带输送线的设计能力,同时还需要注意各类非相关的工作人员不得触及皮带输送机的运动部分,非专业人员不得随意接触电气无件、控制按钮等。皮带输送线在运行的过程中不能对变频器后级断路,除非是机械设备的维修需要,则必须在停止变频运行的情况下才能进行,否则非常地有可能损坏变频器。

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水线】、【杯子流水线】、【杯子流水线】、【【杯子流水线】、【【木子流水线】、【以【杯子流水线】、【以【杯子流水线】、【以【杯子流水线】、【以【杯子流水线】、【以《水》(《水》)。

无动力滚筒安全运行方法:

- 1、合上无动力滚筒线总电源开关,先检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。待正常后再进行下一步的操作。
- 2、合各无动力滚筒回路的电源开关,检查是否正常。正常状态下为:设备无运转其运行的指示灯不亮, 而变频器等设备的电源指示灯亮,变频器的显示面板显示正常(无故障代码显示。)
- 3、按照工艺流程依次启动各电气设备,上一个电设备启动正后,再进行下一个电气设备的启动。

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】

皮带流水线设备使用要注意什么事项?

- 1、定期检查皮带流水线各导线接通部份,连接是否可靠良好,有无锈斑等现象。
- 2、定期检查各零部件的装配是否良好,紧固件有无松动现象,机体内部有无其它异物声响。
- 3、设备使用前,应先检查车间供电线路是否符合设备所需要的载荷要求;电源电压和频率是否与设备规定的相符。
- 4、每班作业完毕,应清扫线体和主、付机下面的杂物,保持设备的清洁和齐整、干燥,以提高设备使 用寿命。
- 5、在使用过程中,应将元器件摆放到位,严禁纸屑、布片、工具等非装配物品上线,确保生产线运行的安全和可靠。