

良姜烘干机 临朐金阳干燥公司 东营烘干机

产品名称	良姜烘干机 临朐金阳干燥公司 东营烘干机
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

产品详情

间接传热烘干机和 组装型烘干设备同理，都是蒸气干燥与热气干燥的结合，通过燃烧炉膛加燃料，白芍烘干机，同时加热蒸气发生器产生蒸气，良姜烘干机，及热水循环换热器产生热风。此时蒸气对材料进行蒸煮，脱脂，然后使用换热器的热风，在风机的作用下，机体内热风反复流动循环，东营烘干机，将材料排出的水分通过独特设计的管道带走，从而达到烘干的目的。

湿切片自直立的烘干机顶进入烘干机内，充满整个烘干机，热空气从烘干机下部吹入，穿过烘干机内的整个切片料层后从器顶排出再循环使用。被烘干后的切片从器底排出。烘干机由切片充满，湿切片从器顶不断连续加入，器内的切片料柱随切片本身重力呈活塞式流动，热空气从烘干机下部送入，花椒烘干机，气固两相逆流接触，进行热交换，使切片中水分得以蒸发，水蒸气随空气一起排出。

木皮干燥机使用技巧

1、使用前，应先检查电源的接合，转筒的固定位置是否正确，接上电源，打开上盖，接通电机开关，让转筒空转运行，转向应与壳体内标指箭头示向相同，接通电热丝经过5分钟工作，仍未有热风排出，应停机检查电热丝排风口是否堵塞。

2、干燥工作应放下盖子，装卸工件要停机，注意工件要均匀分布在转筒内，否则会离心力不平行，使脱水机会猛烈摇动。转筒装工件不能超载，也不要过满，若干燥工件细小密度大，或易储存液体，先离心干燥1-2分钟，取出转筒，将工件翻动位置，在进行加热离心干燥，以达到满意的效果。

3、要使转筒停转，先将电机/关停，再用脚踩刹车板，但切记不能不关电机进行刹车。烘干机可不加热进行单独离心干燥，但不能关停电机单独加热进行干燥。

电热真空干燥机外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封，机门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥机的抽空与充气均由电磁阀控制，电器机在机体的左侧或下部，电器机的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等，电器机内装有电器元件。

良姜烘干机-临朐金阳干燥公司-东营烘干机由临朐金阳干燥设备有限公司提供。良姜烘干机-临朐金阳干燥公司-东营烘干机是临朐金阳干燥设备有限公司（www.hongganxiang.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：井东刚。