

# 小区道闸价格 道闸 一路机电智能道闸

产品名称	小区道闸价格 道闸 一路机电智能道闸
公司名称	芜湖市一路机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市瑞丰商博城E公馆503
联系电话	13605593085

## 产品详情

### 道闸的安装调试方法介绍

道闸在与路面相同的平面上，路面的混凝土表面需要时间作为闸门的基础。安装机箱，取出机箱内随机附件。打开柜门，用记号笔或螺丝刀在柜子底部的孔上做记号，用冲击钻在膨胀螺丝上钻几个孔并拧紧螺母。

安装制动杆，小区道闸价格，打开柜门摆动电机的手柄，将柜门内的制动杆夹紧到水平位置。将带螺孔的制动杆端部水平放入箱内制动杆卡箍槽中，装上外侧制动杆卡箍、平垫圈，并拧紧螺母。调整护栏支架，使护栏处于水平位置。

接通道闸门的电源，学校道闸推荐，按下控制器按钮，将闸门操纵杆上下转动90度4至5次。当杠杆落下时，道闸，如果杠杆振动，说明平衡弹簧拉得不够，门杠杆运行到垂直状态。

如果在起动时间出现抖动现象，说明平衡弹簧张力过大。重复上述操作，如果启动制动杆时电机正在运行，如果制动杆不移动，则说明平衡弹簧的张力不足。调整张紧弹簧状态或增加张紧弹簧，直到制动杆工作正常。

智能停车场道闸的工作原理如下：

- 1、道闸控制板根据操作指令控制电机进行正向反转;电机带动减速机输入轴转动;减速机在减速输出轴并带动摇臂在后半周180的上下转动;减速机摇臂通过下关节轴承、连杆、上关节轴承带动主轴驱动臂在后半周90范围内作上下运动;主轴驱动臂驱动与主轴连接的闸杆在水平与垂直的90范围内作升降运动。
- 2、由平衡臂、平衡弹簧组成的平衡机构可以平衡闸杆的力矩，大限度地减小驱动机构的负荷，延长路闸

的使用寿命。

3、自动道闸的闸杆升到垂直位的限位是由凸轮上的垂直位磁铁感应支架上的垂直位霍尔传感器来控制；同样，水平位由水平位磁铁感应水平位霍尔传感器进行控制。

4、自动道闸停电的时候，可以把摇把从闸箱后部的小孔中插入，套住手动摇把输入轴，摇动摇把升起闸杆。

以下是三辊闸在安装时需注意的一些事项：

首先在闸机底座中部预埋铺设220V3X1.5mm<sup>2</sup>单相电源线及4X0.5mm<sup>2</sup>屏蔽控制线的两根线管。用四个膨胀螺丝按下图闸机底座安装尺寸将闸机固定在安全岛上。引入接通220V电源，并将控制线接至控制室。

首先将闸杆放入铝盘安装槽中；然后把销子装入铝盘销孔；后把销子装到位，螺钉紧固即可。

使用前准备

1.左右定义：面对三辊闸，闸杆顺时针转动即左边，闸杆逆时针转动为右边；

2.输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA或干接点信号或RS485信号；

3.接线排的连接: 按接线排的标识接好电源和开闸信号；

注明：提供的开闸信号有3种接法：

干接点信号：VDD为公共端，OPE-L和OPE-R分别和VDD短接就分别为左开和右开信号；

+12V电平信号或DC12V脉冲信号：GND为公共端，OPE-L和OPE-R分别和GND形成高、低电平回路就分别为左开和右开信号（注意：高电平接OPE-L或OPE-R）；

RS485信号：TA、TB分别为A+、B-，GND为公共地。

4.单方向自由通行调整：调整电磁阀的行程螺母使定位臂张开，即可使闸机单方向自由通行。

注意事项:

未经许可，设备上请勿添加外围设备且确保设备接地可靠，保证设备工作的安全可靠；

当设备用于户外时，停车场道闸价格，应在设备安装处砌上100mm~200mm高的水泥安装平台，以便隔潮；同时在设备上方，应加装阳棚等挡雨设施，严禁直接将设备安置在露天环境中使用；

检查接线是否与接线图一致，检查所有插头是否有松动；检查设备是否接地可靠；确认无误后可上电调试。

小区道闸价格-道闸-一路机电智能道闸(查看)由芜湖市一路机电工程有限公司提供。芜湖市一路机电工程有限公司（www.ylchepaishibie.com）为客户提供“机电安装、五金交电、建材、电动伸缩门、感应门、

卷闸门”等业务，公司拥有“芜湖一路机电”等品牌，专注于金属门等行业。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。