

# 九江工控机 安徽凌电自动设备公司 IPC 610S工控机

产品名称	九江工控机 安徽凌电自动设备公司 IPC 610S工控机
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

## 产品详情

开机后内存自检与实际容量不符：查看主板显存（主板集成显卡）是否与主板内存共享，这样会从内存里分掉一部分作为显存。IPC-610S工控机。开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：清除CMOS（可能设置有错误）或者更换BIOS；更换CPU板（主板集成显卡）或显示器。Phoenix?BIOS：1短2短3短：DMA页寄存器错误；1短3短1短：RAM刷新错误；1短3短2短：基本内存错误；1短4短4短：EASA?NMI口错误。

开机报警听报警的声音分析如下：Award?BIOS：1长3短---?键盘控制器错误；1长9短---?主板?Flash?RAM?或?EPROM?错误，即?BIOS。ECS-9100工控机。Phoenix?BIOS：4短4短2短：并行口错误；4短4短3短：数字协处理器错误。兼容BIOS：1长2短：显卡错误；1长1短：主板错误。3长1短：键盘错误。九江工控机。开机报警听报警的声音分析如下：Award?BIOS：2短---?常规错误；1长1短---RAM?或主板出错；1长2短---?显示器或显卡错误。

开机后报警显示器上没有任何显示：1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；2、拔掉内存条开

机后报警声是否相同。PCI-7230工控机。工控机启动时间超长（ESP?WIN98）：将系统启动文件的自启动项关闭；运行SCANDISK对磁盘全1面检查---是否有坏道。开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统：  
?按“ Del ”键进入CMOS硬盘参数设置和引导顺序是否正确。使用FDISK/MBR命令。

九江工控机-安徽凌电自动设备公司-IPC-610S工控机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。安徽凌电自动化设备有限公司（[www.ldzdh.cn](http://www.ldzdh.cn)）位于安徽省合肥市西湖国际广场C座612。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽凌电在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。安徽凌电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽凌电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.lingdianzdh.com](http://www.lingdianzdh.com)）还是从事合肥嵌入式工控机，安徽嵌入式工控机，嵌入式工控机的厂家，欢迎来电咨询。