

电脑全自动拉力试验机供应 电脑全自动拉力试验机 宝大精度高

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 电脑全自动拉力试验机供应 电脑全自动拉力试验机 宝大精度高 |
| 公司名称 | 东莞市宝大仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区 |
| 联系电话 | 13686200862 |

产品详情

每个厂家的电子电脑全自动拉力试验机操作规程

不同的厂家的电脑全自动拉力试验机的型号或者是设计都是不同的，因为每一个厂家要生产一个电力电脑全自动拉力试验机，那么一定是拥有这个产品的设计专利的。那么，这就意味着每个厂家的电力电脑全自动拉力试验机的设计是不一样的。既然电力电脑全自动拉力试验机设计不一样，那么这个操作规程也是不一样的。因此，我们在寻求一个产品的操作规程的时候一定是找自己的厂家。宝大仪器认为这个操作规程应该根据工厂给的方案进行。

弹簧拉压试验机使用时应该注意哪些事项？

弹簧拉压试验机在使用的时候需要明确的注意搬运过程中免受重击，以免影响设备的测量精度。宝大仪器也表示在测试试验时，检查指示灯是否正确。对于设备的螺母要定时的紧固，以免松动。弹簧拉压试验机放置环境不要太潮湿，保持空气流通。同时宝大仪器也要求弹簧拉压试验机的设备各机组部件不要随意乱动，有些电子零件以及电路板对静电非常敏感，人身上难免有些静电，有可能因此受到损坏。

任何机器在使用的时候都有一些注意事项，拉力试验机也不例外。宝大仪器的工作人员建

议，在使用拉力试验机的时候开机的顺序很重要，顺序是，显示器，打印机，计算机，工控机，然后启动试验软件，后启动液压源。还有就是拉力试验机在装夹块时，要保证油泵电机是管着状态，机器也必须处于断电状态。后是试样要夹紧，保证是正的，不能倾斜，这样才是正确打开方式。