

电动门供应商 合肥电动门 南京九仕鼎

产品名称	电动门供应商 合肥电动门 南京九仕鼎
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

产品详情

怎么保养电动伸缩门？

在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛；电动伸缩门的开启时，发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等电动伸缩门要严格按说明操作。

经常清洗

经常清洗，保持表面的清洁，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗

防腐蚀

尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。

五金保养

经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

选购电动伸缩门的注意事项：

一、如果电动伸缩门是平移门形式的话开启的一方一定要预留2倍门体的距离，从而确保门体的完全打开。

二、电动伸缩门的按装一定要在门洞的中间或者是内测，不过一般在6米空间的范围之内都是习惯性的固定在内测，这样才能是伸缩门的门体收缩自如，保证门口不会减小，电动门订做，大小车辆的出入才能进入自如，如果门洞大于6米的话，这方面的因素可以不要考虑，但是如果固定在内侧的话，订购事的门体尺寸是门洞的尺寸加上门体收缩后的尺寸

三、摆折形式的电动伸缩门是不受限制的。

如何拆装不锈钢伸缩门的轮子

不锈钢伸缩门虽然材质坚硬、牢固、不易损坏，但是它的轮子是接触地面相对较多的部位，所以损坏时间要比其他部件快一点，一旦活动不灵活就需要进行更换。而更换操作一定要正确规范，不然可能在拆卸过程中造成其他部件的损坏。因此下面小编就讲讲正确的拆装步骤。

- 1.用十字螺丝刀拆下不锈钢伸缩门轮子上的防尘罩。
- 2.取下轮子本身上面的小盖，露出圆轴，轴上有卡簧，建议用专用的卡簧工具取下比较方便。
- 3.如果轮子没有锈死，喷点去锈润滑油，一会轮子就松动，很容易取下来。如果轴承和轴之间已经锈死，纹丝不动，机头大轮则需要用到拉码，电动门供应商，勾住轮边，用帮手往外拉，如果没有帮手，直接用手磨机，磨开轮子的两边，直到铁轴处为止，然后就很容易取下来了。
- 4.安装新轮时，因为原来的铁轴可能已有生锈的情况，轴变大，太紧不好套进去，则用手磨机轻轻磨掉表面的锈，再打点润滑油。
- 5.装上轮，上好卡簧，上好小盖，再上轮上方的防尘罩即可。

不锈钢伸缩门一旦发生伸缩行动不灵活的现象，遥控电动门，就要及时查看轮子是否需要更换，合肥电动门，如果不是轮子的问题就要查看其他部件是否完好，发现问题及时修复，避免损坏程度加重。

电动门供应商-合肥电动门-南京九仕鼎由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司（www.njjd888.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。九仕鼎——您可信赖的朋友，公司地址：南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区，联系人：张先生。