

上海工控机 安徽凌电自动设备公司 UFO6366H BBT工控机

产品名称	上海工控机 安徽凌电自动设备公司 UFO6366H BBT工控机
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

产品详情

开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统：用光驱或软驱引导后，上海工控机，查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区。开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统：按“ Del ”键进入CMOS硬盘参数设置和引导顺序是否正确。使用FDISK/MBR命令。加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电。察看有关电源线是否接反，MXE-1500工控机，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。

开机后报警显示器上没有任何显示：一般长音为内存条的故障；连续短音分为两种：一种是显卡报警另一种是BIOS报警。无法正确安装设备驱动程序：其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突；若是外围设备，换一个插槽并重装驱动。开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：1、检查显示器是否与主机连接正常；2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示。

本地打印机不能网络打印：检查网线、网络配置是否正确，NISE 3600P2工控机，能否与网络正常连接；检查计算机打印设置中的打印机是否与共享打印机相匹配。加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电???察看有关电源线是否接反，UFO6366H-BBT工控机，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。进入系统后找不到PS/2鼠标：查看是否使用了一转二的转接头并正常连接，有时需要键盘和鼠标交换一下插头；更换另外一个鼠标。

上海工控机-安徽凌电自动设备公司-UFO6366H-BBT工控机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。安徽凌电自动化设备有限公司（www.ldzdh.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽凌电——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市西湖国际广场C座612，联系人：朱经理。同时本公司（www.lingdianzdh.com）还是从事合肥嵌入式工控机，安徽嵌入式工控机，嵌入式工控机的厂家，欢迎来电咨询。