

# 大兴区小型洒水车出租欢迎来电“本信息长期有效”

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大兴区小型洒水车出租欢迎来电“本信息长期有效” |
| 公司名称 | 北京友联宇通环保科技有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 北京市昌平区东小口镇              |
| 联系电话 | 13699134940             |

## 产品详情

### 洒水车介绍

洒水泵采用外混式自吸结构，泵内应存有适量的液体。泵启动后，叶轮旋转，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的气体与泵内液体混合，通过压出室进入气液分离室。由于气液的比重差，气体从液体中分离出来，从出口管中排出，液体在气液分离室中下沉，经多次循环，直到吸入管内的气体排净而充满液体，完成自吸过程，泵开始正常输液。洒水泵可起到吸水和加压排水功能，自吸泵可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐体内进行洒水作业。

想要了解更多友联宇通相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 绿化洒水车

绿化洒水车又名绿化喷洒车、园林绿化洒水车，用于园林护苗、城市绿化、工厂除尘、消防洒水、道路冲洗。绿化洒水车具有不同方向喷洒的功能。绿化洒水车以车辆变速箱取力器为动力源，由传动轴将动力传给水泵，使泵在额定转速下运转，按照设定的功能将液体吸入罐内，或将罐内的液体通过泵加压排出罐外，从而完成绿化洒水车的各项专用功能。

以上是由友联宇通发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 洒水车的操作和驾驶要求

- 1、抽水时，先踩离合器，挂上取力箱齿轮，慢慢加大油门，使发动机达到规定转速，再抽水。不要猛踩油门。
- 2、当取力箱通过气压操作挂档时，应在规定的气压范围内挂档，使齿轮完全啮合。
- 3、按要求拧紧水位和速度，车辆保持喷洒要求恒定速度。
- 4、根据喷涂要求，前喷涂、侧喷涂或特殊喷涂时，打开并关闭相应的阀门
- 5、洒水车在上、首站坡道和弯道上行驶时，不允许高速行驶，避免紧急制动。
- 6、操作结束后，拆下水软管，关闭五通换向阀或进水阀的进出口，减小油门，拆下动力输出箱，使发动机怠速运转。

#### 岗位要求

- 1、洒水车作业结束后，小型洒水车出租，若短时间内不使用，应将水箱内的水排出，卸下并防止生锈
- 2、当气温低于0C时，水箱、管道系统、水泵内的积水应在日常运行后排出，以免损坏零件。
- 3、把洒水车停在安全的地方，不要妨碍交通。长期不用时，用方木或其它刚性物体支撑固定。

大兴区小型洒水车出租欢迎来电“本信息长期有效”由北京友联宇通环保科技有限公司提供。北京友联宇通环保科技有限公司（[www.ylyt.com.cn](http://www.ylyt.com.cn)）位于北京市昌平区东小口镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前友联宇通在清洗、清理设备中享有良好的声誉。友联宇通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。友联宇通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。