

柴油发电机多少钱 奥美斯机电发电机出租 山西柴油发电机

产品名称	柴油发电机多少钱 奥美斯机电发电机出租 山西柴油发电机
公司名称	山西奥美斯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区东街89号三车间
联系电话	13834241058

产品详情

发电机手动操作并联供电

- 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值，运转正常。
- 2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。
- 3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。
- 4、观察同步指示器的指示灯及指针。
- 5、观察同步指示器的指示灯，完全熄灭时或指针旋转到零位，山西柴油发电机，即可打上并电合闸开关。
- 6、机组进入并车运行，随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。
- 7、如果同步器合闸后，柴油发电机多少钱，同步器指针旋转太快或反时针旋转，则不允许并车，否则，将导致合闸失效。
- 8、手动并车成功后，应立即与低压配电房联系，落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作。

【山西奥美斯机电设备有限公司】是从事发电机组及发电机组降噪箱体生产的专业制造商。公司可以为国内外大中型电源产品制造商及广大客户提供发电机配套服务，可以为国内外战略合作伙伴提供环保发电机OEM/ODM配套。如需详细了解，请来电咨询！

由于柴油发电机组输出的电是三相四线的，就是三根电线输出的电流一般要差不多大，如果悬殊一大就出现不平衡了，这时候就会出现如下情况：

- 1.发电机组输出功率下降，达不到用户的功率要求；
- 2.三相电压不对称，800kw柴油发电机，使发电机组中性点电位产生位移；
- 3.中性电流过大，使配电变压器运行温度升高，500kw柴油发电机，严重时会将变压器烧坏；
- 4.使有的相电压高，另外的相电压降低；
- 5.烧坏发电机，影响正常供电；

【山西奥美斯机电设备有限公司】是从事发电机组及发电机组降噪箱体生产的专业制造商。如需详细了解，请来电咨询！

柴油发电机选购：

自动启动供电和自动停机的可靠性检查

- (1) 接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。
- (2) 机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。
- (3) 从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min
- (4) 柴油发电机自动启动成功后，加载量应不低于50%标定负载。
- (5) 接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，潍坊柴油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。

柴油发电机多少钱-奥美斯机电发电机出租-山西柴油发电机由山西奥美斯机电设备有限公司提供。山西奥美斯机电设备有限公司（www.sxamsxt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！