

# 混凝土泵图片 远博机械 重庆混凝土泵

产品名称	混凝土泵图片 远博机械 重庆混凝土泵
公司名称	邢台远博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇付东村
联系电话	13931911107

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台远博机械制造有限公司

小型混凝土输送泵支腿展开步骤有哪些？小型混凝土输送泵提供的特殊作业模式，应该提醒操作工必须严格按照步骤进行操作，每个步骤的细节部分都略有不同，操作工应该严格按照步骤进行。以左支撑模式为例，接下来小编来给大家介绍关于小型混凝土输送泵左右支撑模式支腿展开步骤：

第六步：将左前摆腿摆开到大位置处；左前伸缩腿完全伸出；

第七步：将左后摆腿摆开到大位置处（左后摆腿与底架后支腿铰点处车身体前方全支撑箭头对齐）；

第八步：“支撑方式控制盒”上“后支腿操作”开关选“半开”；

第九步：按住车右侧绿色按钮开关，操作相应手柄按以下步骤打开对应支腿；

第十步：将右前摆腿开到大位置处，重庆混凝土泵，（右前摆腿与底架箭头对齐）；右前伸缩保持完全收回状态；

第十一步：将右后摆腿摆开到大位置处，（右后摆腿与底架后支腿铰点处车身体后方小支撑箭头对齐）；

第十二步：调节前后支腿垂直油缸高度，将整机调整为水平（工作时大允许倾角为30）；

第十三步：确认各支腿控制手柄已回到中间位置。

小型混凝土输送泵是用来泵送混凝土的设备，它可以在现场搅拌混凝土，再通过小型搅拌泵泵送到楼面，输送，因此备受广大施工方欢迎，不过在施工中，偶尔会发生混凝土输送泵的泄漏状况，主要是漏油漏水。那么如何查找问题并处理好呢?现在我们具体介绍一下。

小型混凝土输送泵漏油主要检查部位：一旦混凝土泵出现漏油，主要检查的部位有如下一些，油箱侧盖、放油螺塞、滤油器、液位计。各油泵、油马达轴头，进出口接头，泄漏油口及壳体装配结合面、油管接头，各液压阀组合面、阀与底板接合面，油缸盖及活塞杆密封部。

主要处理方法：如果漏油发生，可以针对漏油的原因进行如下处理，如修复接合面损失部位，贴合面螺栓紧固力要均匀，混凝土泵图片，清洗污染零件重新装配，更换不合格密封件及零件。

小型混凝土输送泵支腿展开步骤有哪些？小型混凝土输送泵提供的特殊作业模式，应该提醒操作工必须严格按照步骤进行操作，每个步骤的细节部分都略有不同，操作工应该严格按照步骤进行。以左支撑模式为例，接下来小编来给大家介绍关于小型混凝土输送泵左右支撑模式支腿展开步骤：

步：将电控柜上“遥控/Off/面控”钥匙开关拨到遥控位置，右支腿操作盒上的“臂架/支腿”选择开关，混凝土泵厂家，转到支腿操作侧；

第二步：确认支撑地面是否水平、坚实，混凝土泵直销，根据地面条件，垫好适合垫板；确认支腿工作区没人；

第三步：打开所有支腿的机械锁后，方能操作支腿；

第四步：“支撑方式控制盒”上“后支腿操作”开关选“全开”；

第五步：按住车左侧绿色按钮开关，操作相应手柄按以下步骤打开对应支腿；

混凝土泵图片-远博机械(在线咨询)-重庆混凝土泵由邢台远博机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台远博机械制造有限公司（www.xtyuanbo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

