

空气能热水一体机定制 天空能择优推荐 兰州空气能热水一体机

产品名称	空气能热水一体机定制 天空能择优推荐 兰州空气能热水一体机
公司名称	广州天空能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区井泉二路28号101房（仅限办公） （注册地址）
联系电话	13378693069

产品详情

空气能热水器的工作原理

空气能热水器的工作原理就是热泵，在使用过程中不需要任何的加热元件，只需要通过压缩机来对热能进行吸收和转换，并且会将这些人热能压缩成高温的气体，然后利用这些高温气体来对水温进行加热。其次在工作过程中，空气能热水器还能够排出冷空气，兰州空气能热水一体机，这些冷空气会有效降低室内的室温，给我们带来双重的享受。由于空气能热水器的加热原理比较特殊，水电分离的设计方式，都使空气能热水器的安全系数大大的提高。在给我们提供更加安全的沐浴体验时，还能够有效的帮助改善周围的环境。通俗的来说，沐足空气能热水一体机，空气能热水器就是将热量传导入水中，然后将冷气排入室内，同时解决热水利用和室温高等问题。

空气能热水器日常保养

方法/步骤

- 1.关机并切断电源开关
- 2.不要用湿手触碰
- 3.不要用热水或溶剂清洗
- 4.安全阀的保养：应每月一次旋转安全阀手柄，如果有水流出，表明安全阀正常工作，空气能热水一体机定制，如果没有，则需让专业售后人员上门对安全阀进行维护。
- 5.内胆排污：切断电源，关闭进水阀，打开安全阀进行排压，无水流出时，关闭所有出水阀，用扳手将安全阀的排水管和対丝一起拆下，然后将排污口丝堵打开，将排水管和対丝接到排污口上(排水管另一端

置于下水道口)，打开任一出水阀门，进行排污，排水管排出清水表示内胆已排污完毕，将全部零部件装回原位。注：排污过程中应打开进水阀几次，冲洗内胆底部污物。

6.水箱排空：移机或长时间不使用热水器时，请按照以上内胆排污的方法将水箱排空。

7.更换镁棒：空气能热水器水箱配置的保护阳极棒(镁棒)能很好地延长产品寿命。镁是很活跃的元素，可以用来置换水表面钙离子的，防止水垢生成。一般两年左右需要更换一次镁棒，但是因地区水质不同，更换时间有所不同。

8.室外机换热器清洗：根据室外机运行环境及换热器积灰情况，可请专门保养人员使用专用工具对换热器进行除尘清洗。

维护空气能热水器的四大小技巧

广东天气容易反复，空气能热水器无论是在秋天还是冬天加热速度慢，那么是时候该运用正确的小技巧去维护，这样就能洗个舒服热水澡。

技巧1：由于冬天气温较低或者冷空气突然拜访，用热水情况需求增大，用户可根据温度需求，将水温可调高到55 -60 ，确保热水温度达到。

技巧2：用户必须密切观察和保证空气能热水器设备正常通电运行，保证水箱有足够的水能够让机组正常运行工作，不可以断水断电，水泵的通水部分要用保温材料外包起来抵抗寒冷，浩通空气能热水一体机，防止温度在防冻循环差时间内将水冻住导致问题发生。

技巧3：由于冬天气温较低，热水机组比较容易结霜，我们可以使用自动除霜的功能进行除霜。

技巧4：空气能热水器都是靠吸收空气中的热量去进行制热，如空气的温度越高，制热效率也会越高，所有用户可以根据当地的气温变化去进行启动，一般情况下，冬日里，气温较高的时段在中午13点至15点，这时启动空气能热水器制热，能缩短加热时间，减少耗电。