

# 廊坊非标准移动式升降机 山东钧迈实力厂家

产品名称	廊坊非标准移动式升降机 山东钧迈实力厂家
公司名称	山东钧迈机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街三庆齐盛广场5号楼13层
联系电话	18660129317

## 产品详情

下面为大家介绍下移动式剪叉升降机防止油管爆裂常识

一、油管造成漏油，主要原因是热胀冷缩造成油管，使移动式剪叉升降机不能正常运行，其解决措施是：及时更换有裂纹或漏油的油管，若在作业中出现漏油应先关掉电源在进行维修

二、高温天气使电箱短路，由于气温过高，电箱内电路系统不能良好的散热，从而使电器元件损坏，解决措施是：在温度高于32°的炎热天气，廊坊非标准移动式升降机，在使用液压升降机2-3小时左右应当间隔10-30分钟左右，再进行作业。

三、预防爆胎，移动式剪叉升降机其轮胎主要是充气轮胎，如果在高温炎热天气，造成轮胎爆胎很容易发生危险事故。

因此，针对这一安全隐患，主要解决措施有：

- 1) 使用前检查轮胎气压是否标准。
- 2) 及时更换有裂纹或漏气的轮胎。
- 3) 尽量使液压升降机在平坦的地面上进行作业，应及时清理地面的锋利器具或杂物，以防在作业中不小心碾压。
- 4) 避免长时间在烈日下暴晒，如果有条件可用遮阳网或其他物品遮盖轮胎。

山东钧迈机械有限公司是一家从事液压机械设备生产、研发、销售于一体的规范化企业，企业主导产

品有移动式升降机、固定式升降机、残疾人升降机、电动液压登车桥、大吨位升降平台等机械设备。公司不断研发创新产品，不断拓展国内外市场。依靠自主创新，非标准移动式升降机哪家便宜，不断研发新产品，也可为用户量身设计制造，公司真诚欢迎各界人士前来参观洽谈。1)保持液压油清洁将油储存在清洁位置，换油或加油时必须小心谨慎。

移动剪叉式升降平台的使用说明： 1.检查：平台初次使用（经过长途运输或放置时间过长）要认真检查液压管路，电器系统，确保液压管路，非标准移动式升降机报价，接头无渗漏及电器线路无松动后方可使用。 2.打支腿：支腿应全部打开到挡板位置，并支撑在坚实的地面上，必要时可使用枕木，通过支腿丝杆调至水平（目测即可）。 3.试车：a点、按平台下方电盘箱上的“起升”控制按钮，非标准移动式升降机生产厂家，当升高到5米左右高度时按下电盘箱上的“停止”控制按钮，检查液压管路、各接头及电器线路有无渗漏及刮、压现象，确保平台纵向垂直后（目测即可）方可继续起升到平台的大高度。平台初次使用或更换使用地点时必须重复此步骤。b点、按平台下方电盘箱上的“下降”控制按钮，平台下降。如果以上两种办法都行不通就检查一下按钮是否已经失灵或者二楼的电箱线头有没有脱落，如有按钮失灵更换即可。牵引、辅助升降行走升降机使用说明 打开行走电源，观察电量是否充足，周围是否安全有没有障碍物。控制好方向转动手柄就可以前后左右移动了。

### 剪叉式升降平台的使用注意事项

- 一、在操作升降平台时，应严格按照相应的安全规范以及其它事项，学习了解相应的安全操作规范。
- 二、若不是专业工作人员，请勿擅自维修、安装、装配、拆卸升降平台，保证其内部不会有任何的压力和负载。
- 三、如果要对非电机驱动的液压泵站维护的话，将一些的动力电源切断。
- 四、表面升降平台的液压油对人体的健康造成影响，如避免与皮肤和眼睛进行接触等。
- 五、由于液压油对环境造成一定的污染，所以在更换时一定要将其收容器，并做好相应的防漏和吸油措施
- 六、在特殊的情况下，液压油的使用和储存是会受到一定的限制的，所以在使用时一定要先了解相关的事项，并遵守使用地所在国家的相关有效法律。

廊坊非标准移动式升降机-山东钧迈实力厂家由山东钧迈机械有限公司提供。电路电器、接触器罗列连接，加装热过载保护，缺相保护等安全保护功能。行路致远，砥砺前行。山东钧迈机械有限公司（www.sdjmsjj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.qbsjj.cn）还是从事液压曲臂式升降机，山东拖车折臂式升降机，折臂式高空作业车厂家的厂家，欢迎来电咨询。