

合金锯片磨齿 合金锯片 丹阳寰宇工具金牌厂商

产品名称	合金锯片磨齿 合金锯片 丹阳寰宇工具金牌厂商
公司名称	丹阳市寰宇工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市丹北镇兴隆开发区
联系电话	15862966348

产品详情

木工锯片

1.锯片安装不正确

在安装圆锯机锯片时也必须正确安装好，多检查几次，安装不正确不但会使金属圆锯机锯片断裂还会影响圆锯机的使用寿命；

2.安培表设置不正确

安培表设定不正确时会造成锯片破损及机器受损

3.圆锯机清洁工作不到位

特别是里面的铁屑，再小的铁屑没有及时清理干净都会增加圆锯片破损率及消耗过快；

4.金属圆锯机锯片必须轻拿轻放

以免不小心掉地上产生凹凸，使圆锯机锯片表面不够光滑，合金锯片，摩擦力度加大。

(2)超薄切割片的电铸溶液的配制在水合Ni金属盐或水合Ni金属盐与其它水合金属盐的混合溶液中加入金刚石磨料、H₃BO₃及添加剂，得到电铸溶液；

(3)超薄切割片的电铸工艺将阴极基板及阳极镍板放入上述电铸溶液中，硬质合金锯片厂家，并将阴极基板接直流电源负极，将阳极镍板接直流电源正极，接通电源，则电铸溶液中的金刚石磨料及金属离子在阴极基板上均匀共析，得到复合电铸层；

(4)超薄切割片的复合电铸层与阴极基板分离将电铸有复合层的阴极基板轻轻弯成弧形，复合电铸层就很

容易与阴极基板分离;

- 1、刀片在起动之后，要注意保持先让它空转2-3min，如果没有发现异常之后在进行投料工作。
- 2、刀片在起动之前，可以先用手来转动转子，合金锯片磨齿，检查一下粉碎机刀片运转是不是可靠的，有没有碰撞的现象，看看刀片的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，机器的润滑是否良好；
- 3、不要轻易的更换皮带轮，合金锯片磨齿机，避免转速太高导致粉碎机刀片出现崩裂的现象，或是转速太低影响工作效率。
- 4、钨片安装完后要检查每个部位的紧固件的紧固情况，若有松动要一定给予以拧紧。同时要检查皮带松紧度是否合适。

合金锯片磨齿-合金锯片-丹阳寰宇工具金牌厂商由丹阳市寰宇工具有限公司提供。丹阳市寰宇工具有限公司(www.dyhygj.com)是一家从事“五金工具、汽车配件、家具生产、加工、销售。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“能枝,寰宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使寰宇工具在金刚石工具中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！