

80混凝土输送泵视频 80混凝土输送泵 红海混凝土输送泵厂家

产品名称	80混凝土输送泵视频 80混凝土输送泵 红海混凝土输送泵厂家
公司名称	巨鹿县红海机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台邢湾镇辖区内
联系电话	13483952460

产品详情

混凝土输送泵是对于地暖安装的特性而专业开发设计的水泥砂浆运送机器设备，适用地采暖工程项目中豆石混凝土添充层或水泥砂浆添充层的大规模、的工程施工。XBS产品系列还适用各种建设工程中豆石混凝土的运送，防火、保温隔热材料的运送；生态环境保护基本建设中的园林绿化土壤层的运送，各种基础桩的工作压力注浆。XBS系列产品细石泵在原先 80运送管基本上换为 100的运送管，可以运送3cm下列混泥土，使XBS细石泵的用途更加普遍（可以运送水泥砂浆、细石及大石料混泥土）。电机控制体系：自动化技术水平高，80混凝土输送泵，可信性强。

混凝土泵车是集泵送、布料和行走于一体的大型综合设备，也称臂架式混凝土泵车。主体结构也是由泵体和输送管组成。所不同的是，混凝土泵车在车底盘上有一个伸缩自如、长达20多米到40多米不等的臂架。这种工具在实际施工时非常方便，80混凝土输送泵图片，可以在其活动范围内任意改变混凝土浇筑位置，不需在现场临时铺设管道，可节省施工时间，减低所需成本。

混凝土输送泵如何正确使用！

(1)场地选择。应尽可能远离高压线等高度危险障碍物。

(2)检查操作。作业前的检查操作台的电源开关应位于“关”的位置；混凝土排量手柄及搅拌装置换向手柄应位于中位。

(3)支腿操作。混凝土泵应水平放置，支撑地面应平坦、坚实，保证工作过程中不下陷。支腿能稳定可靠地支撑整机，并能可靠地锁住。

(4)臂架操作。臂架由折叠状态伸开或回收时，要按照规定的顺序进行。臂架的回转操作必须在臂架

(5)泵送作业。当开始或停止泵送时，80混凝土输送泵视频，应与在末端软管处的操作人员取得联系;末端软管的弯曲半径不得小于1m，而且不准弯折;在拆开堵塞管道之前，应反泵2-3次，待确认管道内没有剩余压力后再进行拆卸。

(6)作业后的检查。臂架应完全收回在臂架支架上;支腿也应完全收回，并插入锁销。操作台的电源开关应处于“关”的位置。

80混凝土输送泵视频-80混凝土输送泵-红海混凝土输送泵厂家由巨鹿县红海机械制造有限公司提供。巨鹿县红海机械制造有限公司（www.honghaijixie888.com）位于邢台邢湾镇辖区内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前红海机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。红海机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。红海机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。