

提拉式洗碗机直销 莱克尔豆芽机制造 盘锦提拉式洗碗机

产品名称	提拉式洗碗机直销 莱克尔豆芽机制造 盘锦提拉式洗碗机
公司名称	山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兴福镇工业园
联系电话	13854370388

产品详情

提拉式洗碗机保养

- 1、使用或清洗洗碗机，其控制机构如程控器、选择开关、门控开关切勿被水淋湿，以免降低绝缘性能而引起漏电。
- 2、洗碗机运行期间，提拉式洗碗机生产厂家，切勿堵塞排气口，以免影响机内正常排气，同时不要强行移动冲击洗碗机，以免发生故障。
- 3、地处楼层过高、水压过低时，不宜使用洗碗机，应避开用水高峰期，待水压正常再使用。
- 4、机门打开后，不要重压或强行按机门，提拉式洗碗机直销，以免导致事故或损坏。放置餐具时，应正确排放，不能乱放或重叠餐具，盘锦提拉式洗碗机，以免影响餐具洗净度，同时要注意小餐具的前端切勿露出碗篮之外，以免阻碍臂旋转。

基本上，提拉式洗碗机就是一个清洗和冲刷脏碗碟的机器人。人类只需把碗碟放入洗碗机，添加洗涤剂，设定适当的洗碗周期，然后再开启洗碗机，洗碗机就会自动完成一整套的功能。一台洗碗机会：

给自己注水

把水加热到适当的温度

在适当的时候自动打开洗涤剂添加装置

通过喷头射出水来清洗碗碟

排出污水

往碗碟上喷洒更多的水进行冲刷

再次排出污水

提拉式洗碗机保养

- 1、放置餐具时，首先将要洗涤的餐具上的骨头、菜渣、剩余肴料等清理干净后才能放入碗篮内，以免堵塞过滤器，影响洗涤。
- 2、洗碗机洗涤完毕，要及时清洗过滤器积存的污物，清洁干净后放回机内原处。
- 3、使用55 或65 档清洗餐具，刚停机，请勿用手触摸加热器，以免烫1伤皮肤，通常停机30分钟，待加热器冷却后再作机内处理。
- 4、操作程控器旋钮，只能向顺时针方向转动，提拉式洗碗机品牌，切勿旋力倒旋，以免损坏程控器。如果转动旋钮不慎，错过程序指示的位置，此时应作顺时针旋转，经“关”（OFF）档至“开”（ON）档位置，再重新运行。

提拉式洗碗机直销-莱克尔豆芽机制造-盘锦提拉式洗碗机由山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司提供。山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司（www.laikeer.com）位于山东省兴福镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前莱克尔洗碗机在清洗、清理设备中享有良好的声誉。莱克尔洗碗机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。莱克尔洗碗机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.canjuqingxiji.com）还是从事滨州洗碗机，长龙式洗碗机，洗碗机厂家的厂家，欢迎来电咨询。