

玉米播种机多少钱 玉米播种机 文轩机械

产品名称	玉米播种机多少钱 玉米播种机 文轩机械
公司名称	曲阜文轩机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市王庄镇经济开发区
联系电话	13285378291

产品详情

玉米播种机按一定行距和穴距，将种子成穴播种的种植机械。每穴可播 1粒或数粒种子，分别称单粒精播或多粒穴播，主要用于玉米、棉花、甜菜、向日葵、豆类等中耕作物，玉米播种机，又称中耕作物播种机。每个播种机单体可完成开沟、排种、覆土、等整个作业过程。

玉米播种机针对中耕作物行距较宽且需调整的特点，穴播机常采用单体形式，每一个播种单体包括一整套工作部件，能完成开沟、排种、覆土、等整个作业过程。多个单体按所需行距装在同一横梁上，即构成不同行数和工作幅宽的穴播机，与不同功率等级的拖拉机配套。中国还发展了播种中耕通用机，即在同一通用机架上可以按所需行距安装成组的播种或中耕部件。

玉米播种机

1、搞好进田作业前的保养。要清理播种箱内的杂物和开沟器上的缠草。泥土，确保状态良好，并对拖拉机及玉米播种机的各传动。转动部位，按说明书的要求加注润滑油，尤其是要注意传动链条润滑和张紧情况以及播种机上螺栓的紧固。

2、玉米播种机与拖拉机挂接后，不得倾斜，工作时应使机架前后呈水平状态。

3、搞好各种调整。按使用说明书的规定和农艺要求，将播种量、开沟器的行距。开沟覆土轮的深浅调整适当。

4、每班工作前后和工作中，应将各部位的泥土清理干净，特别注意清除传动系统上的泥土、油污。

5、每班作业后，应把播种机停放在干燥有遮盖的棚内。露天停放时，玉米播种机厂家，要将种肥箱盖严。停放时落下开沟器，玉米播种机多少钱，放下支座将机体支稳，使播种机的机架上减少不必要的负荷。

(6)防止手、脚和衣服碰着转动部件。

(7)穿紧身的衣服避免被运动部件缠绕。

(8)升起或运输播种机时，小心电线、树等，运输时速不能超过32千米，免耕玉米播种机，在公路上驾驶应使用闪光警示灯和开启信号灯，注意运输尺寸，特别是当播种机宽度大于拖拉机时。

(9)对于牵引式播种机，转弯半径不要太小，否则导致播种机挤压车轮，可能会造成人身伤害或者设备损坏。

(10)在维修之前，降下或牢固支撑玉米播种机，停放好拖拉机，关掉发动机，确保所有的运动部件停止工作，减少所有的系统压力。使用正确的工具和设备进行修理和更换。

玉米播种机不排种，主要原因是传动齿轮没有啮合，或者排种轴头排种齿轮方孔磨损，应调整、维修或更换。

个别排种器不工作，原因是个别排种盒内种子棚架或排种器口被杂物堵塞，应换用清洁的种子；排种轴与个别排种槽轮的连接销折断，应更换销子；个别排种盒插板未拉开，应拉开插板。

排种器排种，但个别种沟内没有种子。原因是开沟器或输种管堵塞(多发生在靠地轮的开沟器上)，应清理堵塞物，并采取相应措施防止杂物落进开沟器。

排种不停，失去控制。原因是离合撑杆的分离销脱落或分离间隙太小，应重新装上销子并加以锁定，或调整分离间隙。

玉米播种机播种时断时续，播种不匀。原因是传动齿轮啮合间隙过大，齿轮打滑，应进行调整；离合器弹簧弹力太弱，齿轮打滑，应调整或更换弹簧。

玉米播种机多少钱-玉米播种机-文轩机械由曲阜文轩机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。曲阜文轩机械设备有限公司（www.qfjdjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起

飞跃，共同成功!