

绿化洒水车出租公司 洒水车出租 北京友联宇通

产品名称	绿化洒水车出租公司 洒水车出租 北京友联宇通
公司名称	北京友联宇通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区东小口镇
联系电话	13699134940

产品详情

洒水车的工作原理

洒水车利用车辆的发动机动力，通过动力输出装置驱动车上的洒水泵。通过管道将进水口的水加到车辆上或由罐体向各喷头输送，实现各种功能。

在喷淋泵工作前，泵内的液体储备必须高于泵轴内的液体储备，因此，泵的入口必须连接一个向上的弯管，然后连接一个水平管和一个快速接头。快速接头的中心线必须高出泵轴中心线300 mm；进口管路系统必须保证无泄漏；吸入管的吸入头必须浸入水中。为了避免吸入空气的管道，出口管与泵出口连接时，在连接弯管之前，直管的长度必须大于200 mm。

喷淋泵采用外混自吸结构，泵内应有适量的液体。启动泵后，叶轮转动，叶轮进口形成负压。吸入管道中的气体与泵中的液体混合，通过压力室进入气液分离室。由于气体和液体的比重不同，气体从液体中分离出来，从出口管中排出。液体在气液分离室中下沉并循环多次，直到吸入管中的气体排出并充满液体。自吸过程完成，泵开始正常注入。

喷淋泵具有吸水、泄压功能。自吸泵可以直接将水塘中的水吸入水罐中，也可以直接将城市街道上消防栓中的水注入口连接起来，从水罐中吸入水进行洒水作业。

洒水车维护的注意事项

一：清洁洒水车发动机外部

清洗洒水车外表，清洗时，注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高，绿化洒水车出租公司，应避免用高压，高温的水枪冲洗发动机，可以用毛刷用清洗剂清洗发动机外表。

二：检查电器并做好保洁工作

用干净的抹布擦净分电器盖内的污物，绿化洒水车出租价格，清除分电器触点处的污物，消除触点烧灼的斑痕，检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙，润滑分电器各润滑点。

三：更换机油并清洁机油滤清器

用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘；适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网；更换机油及机油滤清器。对于国产车，还应清洗机油粗滤器，燃油预滤器和离心式细滤清器。

四：检查电瓶

检查洒水车蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象，用热水冲洗蓄电池外表，洒水车出租，清除蓄电池接线柱上的腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液密度。

五：检查补充冷却液，清洁水箱外表。

六：轮胎轮毂

检查洒水车轮胎的磨损情况，对轮胎实施换位。检查轮毂，轴承预紧情况，如有间隙应调整预紧度。

七：制动系统

检查调整手制动拉杆工作行程；检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙；检查调整脚制动踏板的自由行程；检查车轮制动器蹄片磨损情况，如果达到磨损记号应更换制动蹄片；检查调整车轮制动蹄片间隙，检查补充制动器等。

相信通过以上的保养工作，洒水车的工作会更顺利。减少工作中抛锚的机率，同时可延长洒水车的使用寿命。杜绝小故障的发生，是减少大问题的关键。

洒水车喷洒作业

- (1) 将四通阀门后柄拉至与地面平行，打开想要喷洒的球阀（前冲、后洒、侧喷、花洒），然后启动发动机，将变速器挂入挡位，将取力器开关向后拉即挂档取力，然后分离离合器，泵开始运转，开始洒水
- (2) 罐体内的水洒完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，洒水泵停止运转。

想要了解更多友联宇通相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

绿化洒水车出租公司-洒水车出租-北京友联宇通(查看)由北京友联宇通环保科技有限公司提供。北京友联宇通环保科技有限公司(www.ylyt.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。友联宇通——您可信赖的朋友,公司地址:北京市昌平区东小口镇,联系人:鲁经理。