

大连梯子，玻璃钢伸缩梯子，绝缘梯子

产品名称	大连梯子，玻璃钢伸缩梯子，绝缘梯子
公司名称	大连市甘井子区格莱德梯具商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:格莱德 货号:DLGLAD005 种类:伸缩梯
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华东路78号(自有*, 谢绝好意)
联系电话	86 411 86516709 15940955777

产品详情

品牌	格莱德	货号	DLGLAD005
种类	伸缩梯	材质	玻璃钢
踏板数	12	绝缘性	半绝缘
承重	120KG	高度	5米
产品重量	19.4	产地	大连
箱装数量	10	外箱规格	5897*2348*2385mm

玻璃钢绝缘梯使用注意事项：

(1) 使用前：每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤；使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险；如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立f8以上拉线；检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑；在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子；梯子升降时，严禁手握横撑，以防切伤手指。

(2) 使用时：绝对禁止超过梯子的工作负荷；梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子进行保护（同时放置梯子侧歪），并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动；当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯槓的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。

如何操作伸展式样梯子（二连升梯、三连升梯、双面升降梯，二维变换梯、三维变换梯）1．单梯或伸展式梯子与地面的夹角约为75度，梯子底部到垂直支撑点的长度约为工作长度的四分之一2．伸展梯子后，保持搭接部分的最少重合距离应满足如下标准

一、梯子使用前应做哪些准备工作1．确保所有铆钉、螺栓螺母及活动部件连接紧密，梯柱与梯阶牢固可靠，伸展卡簧、铰链工作状态良好2．梯子保持清洁，无油脂、油污、湿油漆、泥、雪等滑的物质3．操

作者的鞋子保持清洁，禁止穿鞋底鞋二、梯子使用中应注意哪些问题。1．身体疲倦，服用药物、饮酒或有体力障碍时，禁止使用梯子2．梯子应放置在坚固平稳的地面上，禁止放在没有防滑和固定设备的冰、雪或滑的地表面上3．作业时禁止超过标明的最大承重质量4．禁止在强风中使用梯子5．金属梯子导电，避免靠近带电场所6．攀登时人面向梯子，双手抓牢，身体重心保持在两梯柱中央7．作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上，永远保留1米的安全保护高度，更不要攀过顶部的最高支撑点8．作业时手不要超过头顶，以免身体失去平衡，发生危险9．禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧

梯子的保养与维修

- 1．定期清洁梯子，避免某些化学物质腐蚀梯子表面。定期检查连接部位，必要时加注润滑油。
- 2．如遇到梯子材料变弯，折断或连接件不能正常工作，务必与制造商联系，进行专业的维修。
- 3．环境条件恶劣会降低梯子的使用年限，一般来说，其使用寿命为室内2年，室外1年。