## 全自动鸡眼机 欣能原佳能,兴能 全自动鸡眼机销售商

产品名称	全自动鸡眼机 欣能原佳能,兴能全自动鸡眼机销售商
公司名称	东莞市欣能童车设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区白马莞太路旁375号
联系电话	13929405623

## 产品详情

东莞市欣能童车设备有限公司成立于1973年,拥有三十几年的生产经验,经多年的不懈努力和用心经营,我们已成为东南亚、台湾等地区的主要制造商兼出口商之一。公司下设技术研发机构、技术精湛、经验丰富,出厂机械设备可完全代替以往手工制作加工环节,完全适应现代企业半自动化生产要求。

在实际切割过程中经常会遇到工件切割不动的情况,有时根本无法切割,这种情况一般发生在高厚度切割或切割象不锈钢等难加工材料时,全自动鸡眼机厂商,其根本的原因就是工作液不具备良好的拍除蚀除产物的特性,全自动鸡眼机定制,应急的办法是加入一些洗涤精或者将工作液的浓度增加,但根本的办法是换用好的工作液。

鸡眼机机械加工厂工艺结构:零件的结构除了要满足设计要求外,还要考虑到加工制造的方便,因此在画零件工作图时必须把这些带有特定几何形状的工艺结构,合理表达出来这对设计和加工都有影响。

- (1)倒角--为了便于装配和去除零件的毛刺、锐边,以保证操作的安全常在轴或孔的端部制出倒角。
- (2)倒圆--阶梯孔、阶梯轴等,为了避免在轴肩、孔肩等处产生应力集中应以圆角结构作为过渡称为倒圆。
- (3) 退刀槽和砂轮越程槽--当操作人员对零件进行切削或磨削加工时,为了方便刀具或砂轮的退出不致 损坏刀具或砂轮,并在装配时容易与有关零件靠紧,常在被加工零件的根部,预先加工出退刀槽或砂轮 越程槽。

鸡眼机操作简要及常见问题解决方案,机器常规调整和维护等步骤如下:

- 1:首先在运动部分和注油口加注润滑油,以保证机器运转顺畅,在不通电的情况下,检查上下模是否对正,上下模距离是否正确,全自动鸡眼机,手拉离合器止定快,再用手扳动飞轮,使上下模处于贴紧位置,看上下左右模具是否在中心位置,上下模距离是否正确,如否请调至正确位置。调整OK后应清洁流道和上下模之间的杂物,保持各部位的清洁、顺畅。
- 2:在漏斗内放置铆钉,一般放入漏斗容量的1/3-1/2即可;请勿过多放置,以免造成卡钉。
- 3:开启电源,打开马达开关,全自动鸡眼机销售商,检查转向是否正确;漏斗下钉是否顺畅。
- 4: 空转试车3-5分钟,如无异常,即可进入正式工作。

全自动鸡眼机-欣能原佳能,兴能-全自动鸡眼机销售商由东莞市欣能童车设备有限公司提供。东莞市欣能童车设备有限公司(www.dgxingneng.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!