超低温空气能售后 吴忠超低温空气能 空气能生产厂家

产品名称	超低温空气能售后 吴忠超低温空气能 空气能生产厂家
公司名称	广州欧邦热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区均禾街新科上村东街3号一楼
联系电话	13922424958

产品详情

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，超低温空气能采暖，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热泵操作规程：

开机前检查

1.检查热泵的电压是否正常;是否存在缺相或者存在电压不稳定。

2、检查机组电源线是否接好压紧。

3、检查循环水泵、电磁阀、给水泵连接线是否接好。

4、查看保温水箱或水系统里面是是否充满水。

5、检查保温水箱或水系统里面的补水是否正常。

6、查看主机循环系统的阀门是否打开。

7、检查热水储水箱连通阀是否已打开，主机循环水管道阀门已打开。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热泵操作规程：

停机程序

1、热泵机组自动关闭的条件:当T出水≥T设置+ 3C时，吴忠超低温空气能，自动关

闭一台主机;当T出水≥T设置+5C时，自动关闭两台主机。

2、如遇害突发事件，按编号关断与机组相对应空气开关。

3、电源关机顺序:先关热泵主机电源，再关循环泵电源。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，超低温空气能地暖，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热泵操作规程：

注意事项

1、储水箱出水温度出厂前已设定在55C，超低温空气能售后， 过高水温可能会影响机组能效比。.

2、水温达到设定温度，主机压缩机自动停止工作，若水温下降到比设定温度低5C时压缩机将重新启动，使水温保持在设定水温。

3、储水箱内不得缺水运行。

超低温空气能售后-吴忠超低温空气能-空气能生产厂家(查看)由广州欧邦热能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州欧邦热能设备有限公司（www.oubanghp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!