

10吨汽车吊车 通达吊车设备精良 汽车吊车

产品名称	10吨汽车吊车 通达吊车设备精良 汽车吊车
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

产品详情

汽车吊车

吊车

超载限制器

作用：超载限制器的综合误差，12吨汽车吊车，不应大于8%。当载荷达到额定载荷的90%时，应能发出报警信号。起重量超过额定起重量时，能自动切断起升动力源，10吨汽车吊车，并发出禁止性报警信号。

应装：额定起重量大于20t的桥式起重机、额定起重量大于10t的门式起重机、铁路起重机、门座起重机。

宜装：额定起重量3-20t的桥式起重机、额定起重量5-10t的门式起重机、起重力矩小于25t·m的塔式起重机。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鸿通润达机械有限公司

汽车吊车

1、起重机运行时，不得利用限位开关停车；对无反接制动性能的起重机，除特殊紧急情况外，不得打反车制动。

- 2、不得在有载荷情况下调整起升、变幅机构的制动器。
- 3、吊车工作时，不得进行检查维修。
- 4、吊运重物不得从人头顶通过，吊臂下严禁站人。
- 5、在厂房内吊运货物应走指订通道。
- 6、在没有障碍物的线路上运行时，吊物（吊具）底面应离地面2米以上；有障碍物需要穿越时，吊物（吊具）底面应高出障碍物顶面0.5米以上。
- 7、所吊重物接近或达到额定起重量时，吊运前应检查制动器，并用小高度（200～300毫米）、短行程试吊车，再平稳地吊运。
- 8、吊运液态金属、有害液体、物品时，必须先进行小高度、短行程试吊。
- 9、无下降极限位置限制器的起重机，吊钩在较低工作位置时，卷筒上的钢丝绳必须保证有设计规定的安全圈数。

1.行驶前，应检查并确认各支腿的收存无松动，轮胎气压应符合规定。内燃机水温在80摄氏度-90摄氏度范围内，水温未达到80摄氏度时，不得高速行驶。

2.汽车吊启动前，应将各操纵杆放在空挡位置，手制动器应，并应参照燃机安全操作交底启动内燃机。启动后，汽车吊车，应怠速运转，检查各仪表指示值，汽车吊车厂家，运转正常后接台应液压泵，待压力达到规定值，油温超过30摄氏度时，方可开始作业。

3.轮式汽车吊完全依靠支腿来保持它的稳定性和机身的水平状态，所以在作业前，应全部伸出支腿，并在撑脚板下垫方木，作业中严禁扳动支腿操纵阀。工作的场地应该保证平坦坚实，应与沟渠，基坑保持安全距离。

4.起重臂的工作幅度是由起重臂长度和仰角决定的，不同幅度有不同的额定起重量，作业时应根据所吊重物的重量和提升高度，调整起重臂长度和仰角，并应估计吊索和重物本身的高度，留出适当空间。

10吨汽车吊车-通达吊车设备精良-汽车吊车由济宁鸿通润达机械有限公司提供。10吨汽车吊车-通达吊车设备精良-汽车吊车是济宁鸿通润达机械有限公司（www.htrd966.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。