

# 会所热泵采暖一体机定制 天空能 武汉热泵采暖一体机

产品名称	会所热泵采暖一体机定制 天空能 武汉热泵采暖一体机
公司名称	广州天空能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区井泉二路28号101房（仅限办公） （注册地址）
联系电话	13378693069

## 产品详情

空气能热泵的12个维护保养知识，你知道多少？

空气能热泵的12个维护保养知识，你知道多少？1、空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，美容美发热泵采暖一体机定制，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换。2、机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。3、机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。4、用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意：机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。5、机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。6、经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门是否有油污，确保机组制冷剂无泄露。7、空气能热泵机组周围应保持清洁干燥，通风良好。每年清洗空气侧换热器，来保持良好的换热效果。8、检查水泵、水路阀门是是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。9、主机冷凝器清洗，我们建议每年使用除垢剂清洗冷凝器，启动主机自带循环水泵清洗45分钟，后用自来水清洗3遍。以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。10、空气能热泵机组若停机时间较长，应将机组管路中的水放掉，并切断电源，会所热泵采暖一体机定制，套好防护罩。再运行时，开机前对系统进行检查。11、机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。12、空气能热泵水箱需在使用一段时间后（一般为3个月，武汉热泵采暖一体机，具体根据当地水质而定）需清洗水垢。

## 如何清洗空气能蒸发器

如何清洗空气能蒸发器：1.首先空气能蒸发器翅片上有较重的尘垢污物，则先用细软毛刷或者用电动吸尘器清除一遍。(吸尘器可以把翅片上难清洗的如：头发、毛屑等吸出来)。2.用带喷头式清洁剂清洁蒸发器翅片，空气能热泵采暖一体机，注意：要顺着翅片的方向从上往下清洗，从左到右来回均匀喷射至蒸发器的翅片上保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。3.清洁完毕，用自来水再对整个蒸发器进行清洁冲洗。蒸发器是空气能热水器制热系统里缺一不可的重要部件，冬天是用空气能热水器的高峰期，然而在长期使用舒适的空气能热水器时，不要忘记定期对蒸发器清洗，这有利于提高机组的工作性能。

空气能热水器怎么安装回水管？空气能热水器如果在一段时间内没有使用热水的话，热水管理的水就会变成冷水。如果想用热水，就必须得等冷水流完热水才会出来，浪费了很多的水资源，每月的水费也不少。所以为了解决这个回水问题，就必须给空气能热水器装上一个回水系统。回水系统主要包括这两个主要部分，一个是回水泵，还有一个就是给回水泵装的控制系統。空气能热水器的回水管安装方法是：1、空气能热水器，也称“空气源热泵热水器”。工作程序：制冷四大件：蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置四个部件。2、水管布置：空气能热水器的进出水管优选25PPR管（俗称6分管），注意水管螺口还是4分；空气能热水器是中央热水器，出水管实际上是总管，口径要大些，这样可以避免“忽冷忽热”现象。安装回水装置的客户，回水管口径只要4分就行。3、先接冷水管，冷水管接有安全阀位置的入水口（冷水管接口应该安装检修阀）；水箱，向水箱是的环节（必须在热水管连接之前完成），热水口出水有水流出后（表示水箱已经灌满水）关闭阀门，停止；4、接热水管，开启进水阀门；插电源线开机运行；5、检查水管电线、倾听声音、查看风扇、观察仪表，运行10分无异常后试机完成。