

# 东莞集装箱发电机组日租金智能数控系统「多图」

产品名称	东莞集装箱发电机组日租金智能数控系统「多图」
公司名称	康柴发电机（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600409663 13600409663

## 产品详情

### 手动操作

（1）控制屏须装置“自动—手动”旋转控制开关。如选择于“自动”位置整个系统须能如上所述运行，并能使系统保持自动状态直至转换成手动控制为止。

（2）通过控制板上的控制开关，发电机组能手动启动。一旦启动并运行正常，发电机可用手动接载重要负荷。

（3）在整个手动启动期间，只要主电源供电仍然可靠，所有负载须不会转换到发电机上。但当按“手动转换负荷”按钮时信号须令“正常”断路器断开，“备用”电源的断路器闭合，能如自动操作一样，使负荷转换。将“手动转换负荷”按钮复归，负荷须转回由主电源供电。

### 控制屏监控信号

监控信号包括运行状态、故障报警、油位显示、油温、油压等参数、须透过相应的控制器，利用RS 485或RS 232通信接口与变配电自动监控系统交接。

### 3.13系统操作和运行特性

柴油发电机组系统是重要的供电设备，其启动必须在空载下进行。此外，集装箱发电机组日租金，操作程序、操作顺序和操作方法都有严格的规定。

1.发电机启动时，应按下列规定进行：

（1）启动前将离合器手柄置于断开位置；

(2) 减压手柄置于减压状态；

(3) 打开油门；

(4) 接通电源，每次接通电源时间不得超过5~6s；

(5) 启动失效重新启动时，其间歇接通电源时间不得少于30s；连续启动3~4次无效时，不得再强行启动，应进行检查；

(6) 启动后，立即断开电动机的电源。在充电发电机和蓄电池之间，必须安装继电器和电流表以便观察电路工作情况，保证蓄电池的正常充电。

## 直流启动系统

1.发电机组须配备一台发动机启动电动机，由12V或24V直流运转，能手动或自动启动，并附切断开关。

2.发动机启动控制设备须能将供电的电池充电器切断，以避免启动时过载。

3.启动电动机须具有足够的功率，且系非滞留型。在启动电动机充分通电运转前，其小齿轮轴向运动与发动机飞轮上的齿轮啮合。当发动机启动或电动机不通电时，小齿轮须被解脱。

4.启动设备须配备可自动断开启动电动机的启动失败装置、当发动机在预定时间，如15s内不能启动时，可自动断开，以避免电池组不适当的放电。

5.如在15s内启动失败，须失败后5s再启动，可总共连续3次启动发动机，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。此后，由启动失败装置把启动电动机断开并发出光和音响信号。在手动使启动失败装置复位前，自动启动系统不应再次使发动机启动。

东莞集装箱发电机组日租金智能数控系统「多图」由康柴发电机（深圳）有限公司提供。康柴发电机（深圳）有限公司（[www.11fdj.com](http://www.11fdj.com)）是一家从事“康明斯发电机,发电机出租,发电机维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东风康明斯,重庆康明斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使康柴发电机在柴油发电机组中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.czfdjcj.com](http://www.czfdjcj.com)）还是从事潮州康明斯发电机，潮州发电机维修，潮州发电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。