

平板硫化机 艺弘平板硫化机 高埗平板硫化机

产品名称	平板硫化机 艺弘平板硫化机 高埗平板硫化机
公司名称	东莞市厚街艺弘机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇厚街社区西环路20号A2
联系电话	13728150038

产品详情

硫化机定制，硫化机非标定制，硫化机价格

硫化机使用中一些简单问题的处理方法

二、加热时，加热板温度不均匀，造成接头出现部分不能紧密粘合的现象，应当按照如下步骤进行检查

(1) 检查隔热板是否出现破损，隔热板破损时导致加热温度不均的一个重要原因；

(2) 隔热板完好，樟木头平板硫化机，则可将加热板进行单独加热，高埗平板硫化机，然后采用测温仪对加热板各部位进行，如果出现问题，则有可能内部加热片出现损坏，可联系厂家提供加热片进行更换或返厂维修；

三、使用手动泵打压时，出现压力上不去的现象，可按以下步骤进行检查

(1) 检查水压板进水口是否因机架螺栓过紧导致进水口被压，如果出现此情况，可适当松一松螺栓；

(2) 检查手动泵是否存在漏气现象或各接头松动，并对其紧固，并检查水压泵的垫圈是否存在破损；

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。

平板硫化机，东莞平板硫化机，平板硫化机厂，平板硫化机厂家

硫化机厂家生产的硫化机电气系统

- 1、主机和控制箱必须有可靠的接地。
- 2、每个触点必须夹紧，平板硫化机，定期检查是否有松动。
- 3、保持电气元件清洁，仪器不撞击或敲击。
- 4、故障应立即停止。预防措施不应超过额定压力（145MPa）。模具的zui小尺寸应大于150mm。使用时应切断电源。运行时，必须拧紧柱螺母并定期检查松动。空车试验时，必须在底板上放置60mm厚的垫板。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优1质品质di1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。

硫化机适用于各种橡胶制品的硫化，是各种热固性塑料压制成型的先进热压设备。硫化机分电加热、蒸汽加热和油加热三种形式。

硫化机在长期运行过程中，因为受振动、磨损、压力、温度以及反复拆装等影响，各结合面的静密封部位漏油现象非常普遍，常见的有硫化机热板焊缝渗漏等。既造成油品的大量浪费，又影响企业的现场管理。传统治理方法要拆卸并打开硫化机后，更换密封垫片或涂抹密封胶，不仅费时费力，而且难以确保密封效果，在运行中还会再次出现泄漏。

硫化机的使用注意事项。

- 1、在使用之前，应检查热板的绝缘电阻，若过低，麻涌平板硫化机，应先通电烘干，直到绝缘值达到50 MPa以下，方可使用；
- 2、在使用搬行过程中应轻拿轻放，文明操作；
- 3、若在野外作业应有可靠的防雨、防水手段，以免被雨水侵袭受潮。
- 4、当使用其所长完毕，应放置在空气流通，相对湿度不大于85%，并不受雨侵袭的仓库内，下面枕木垫起，严禁接放置在地面上。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。

平板硫化机-艺弘平板硫化机-高埗平板硫化机由东莞市厚街艺弘机械经营部提供。平板硫化机-艺弘平板硫化机-高埗平板硫化机是东莞市厚街艺弘机械经营部（www.fenglingjixie.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：罗先生。