

汽车衡多少钱 浦江汽车衡 地磅找航天衡器

产品名称	汽车衡多少钱 浦江汽车衡 地磅找航天衡器
公司名称	金华市航天衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区蒋堂工业园区
联系电话	13505795779

产品详情

【电子地磅汽车衡】 【地磅维修】 【电子地上衡】 【电子台秤】 【动物秤畜牧秤】

用起重机将称台平稳吊起落入做好的水平地基上，吊用钢丝绳的张角不小于45°，同时应注意安全。安装时应确保传感器位置的准确，（要求预先安放底座平板的，应先安放底座平板）秤体就位后应检查秤台是否符合安装要求。对于多秤台的地磅，应按顺序依次安放连接，用螺栓或销轴连接成一体，使之符合安装要求，同时可进行称重传感器的安装连接。

【电子地磅汽车衡】 【地磅维修】 【电子地上衡】 【电子台秤】 【动物秤畜牧秤】

汽车衡的工作原理：被称重物或载重汽车停在秤台上，电子汽车衡维修，在重力的作用下，秤台将重力传递至传感器，浦江汽车衡，导致附着在传感器上的弹性体发生变形，则弹性体应变梁上的应变电阻片及桥路失去平衡，汽车衡多少钱，输出与重量数值成正比的电信号，经线性放大器将信号放大，再经A/D转换为数字信号，由仪表内的微处理机对重量信号进行处理后直接显示重量数。配置打印机后，即可打印称重数据；如配置计算机，可将计量数直接输入称重管理系统进行综合管理。

【电子地磅汽车衡】 【地磅维修】 【电子地上衡】 【电子台秤】 【动物秤畜牧秤】

教你如何更换汽车衡传感器

1.打开传感器（损坏的）上方盖板，用千斤顶顶起秤台，电子汽车衡哪家好，取下传感器地线。

- 2.打开接线盒，将损坏了的传感器的电缆线与接线盒断开，拆除固定此电缆线的电缆夹，在传感器端抽出电缆线。
- 3.用套筒扳手松开固定传感器的高强度螺母，拆下传感器。把新的传感器装上，用高强度螺栓螺母固定住传感器，再用扭矩扳手按规定的扭矩拧紧螺母。
- 4.参照上述第二项的方法，将传感器电缆线穿越秤体进入接线盒。
- 5.按照接线图将电缆线各芯线固定在接线盒对应的接线柱上。
- 6.安装连接件（支承头涂黄油）和限位支座。
- 7.松开千斤顶，放平秤台，盖上盖板。
- 8.更换传感器后，必须对地磅重新设定、标正。
- 9.传感器安装完后，其多余电缆线应扎成捆放置，不得直接放置在基础地面上。
- 10.为保证传感器的一致性和互换性，传感器电缆线不得随意截断。
- 11.安装和拆卸过程中，不得出现划伤、磕碰传感器现象，并要保护好电缆线。

汽车衡多少钱-浦江汽车衡-地磅找航天衡器(查看)由金华市航天衡器有限公司提供。金华市航天衡器有限公司(www.hthq.net)为客户提供“地磅厂家,地磅销售,电子地磅汽车衡”等业务，公司拥有“航天衡器”等品牌，专注于电子、电工项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：汤总。同时本公司(www.jhhthq.cc)还是从事浙江地磅，浙江汽车衡，浙江汽车电子磅的厂家，欢迎来电咨询。