

Prescale

产品名称	Prescale
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

油底壳检查防止油底壳漏油的结合部的密封性。[方法]在结合部放入感压纸，扭紧螺栓充分合拢，然后取出感压纸，观看其发色状态。

气囊碰撞时，检查气囊和人体或自动车各个部分的冲击压力。[方法]在人体模型或自动车各个需要测试的部分（如前玻璃、仪表等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，取下感压纸进行检查。

离合器离合器板接触部分的面积和压力值均一并在一定值以上。检查员改变条件进的变化和使用规定次数后的变化。[方法]在离合器板间放入感压纸，运转离合器。运转后取出感压纸，观看其发色状态。

苏州苏之航电子有限公司，Prescale，专业加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

检查发动机气缸垫的面压分布[方法]在发动机气缸垫的两侧（发动机身和头部）放入感压纸，在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部，扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部，取出感压纸观看其发色状态。

刹车检查刹车片、摩擦面（刹车面）的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规定次数后的变化。[方法]在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸，动转刹车。运转后取出感压纸，观看其发色状态。

碰撞实验测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。[方法]在自动车各个需要测试的部分（如车身、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，取下感压纸进行检查。

印刷电路板○调节焊料膏挤压印刷电路板的压力分布。○

调节多层印刷电路板的感光剂膜（DFR）叠层的压力分布。适合于许多其他应用○

调节卷片的包胶夹辊的压力平衡。○调节叠层卷片的压力平衡。○调节胶片的风压压力。○

调节真空胶合机的压力分布。○调节燃料电池组的压力分布和流程检验。

持续压测量压力的范围：低压（2.5-10MPa）

压力应用条件：达到压力的时间2分钟。

保持压力的时间2分钟 * 考虑温度和湿度条件，从A、B和C中选择一条曲线。

瞬时压M测量压力的范围：低压（2.5-10MPa）

压力应用条件：达到压力的时间5秒。

保持压力的时间5秒

Prescale由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司（www.000.com）位于江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏之航电子在其它中享有良好的声誉。苏之航电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏之航电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。