

万都机械 自落式搅拌机厂家 衡水自落式搅拌机

产品名称	万都机械 自落式搅拌机厂家 衡水自落式搅拌机
公司名称	巩义市站街万都机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇贺尧村
联系电话	13849068209

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市站街万都机械厂

自落式搅拌机

注意事项

(1) 混凝土搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。

(2) 混凝土搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2~3转，自落式搅拌机价格，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。

(3) 拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。

(4) 检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

(5) 开机后，经常注意混凝土搅拌机各部件的运转是否正常。停机时，经常检查混凝土搅拌机叶片是否打弯，螺丝有否打落或松动。

(6) 当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入抖筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好。

(7) 下班后及停机不用时，应拉闸断电，并锁好开关箱，衡水自落式搅拌机，以确保安全。
自落式搅拌机

自落式搅拌机

上料系统：

上料系统同卷扬机、上料架、料斗、进料漏斗等组成。上料时，将需要搅拌的混合物装在料斗内，启动上料系统的卷扬制动电机，减速箱带动卷筒转动，钢丝绳经滑轮牵引料斗沿上料架轨道向上爬升，当爬升到一定高度时，料斗底部斗门上一对滚轮进入上料架，进入水平岔道，斗门即自动打开，物料经漏斗卸入搅拌筒内，上料架用螺栓连接在机架上，便于拆装运输。

卷扬机构由制动电机、减速箱、卷筒、钢丝绳等组成。料斗的提升速度为18m/min，自落式搅拌机生产厂家，制动器可保证料斗在重载情况下，在任意位置可靠停止、制动力矩的大小可调电机后座的大螺母。
自落式搅拌机

购买绿色、高产型混凝土搅拌机，选择专业生产强制式混凝土搅拌机生产商是核心任务，那么专业生产制砂机厂家供应商从哪几点看呢？什么标准才算得上专业搅拌机生产商呢？所谓专业，当然要从厂家实力、设备品质、口碑来判定。

1、专业混凝土搅拌机生产商从规模、实力上看要符合大中型，至少要有专业的研发团队，生产车间，以及系统化的服务体系等，自落式搅拌机厂家，符合这点方可基本满足专业；

2、“金杯银杯都不如客户的口碑”，口碑是厂家信誉、设备价值的真实写照，良好的市场口碑，能够很好的反映出厂家的专业性、靠谱性等。

3、售后服务，现在生产混凝土搅拌设备的厂家众多，水平也参差不齐，而且选择有一个好的售后服务的厂家也是至关重要的。因此建议客户有进行现场考察的必要。自落式搅拌机

万都机械(图)-自落式搅拌机厂家-衡水自落式搅拌机由巩义市站街万都机械厂提供。巩义市站街万都机械厂(wandujixie.tz1288.com)是从事“轮碾机,搅拌机,煤棒机,压球机,带锯机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：武经理。