

南京工控机 安徽凌电设备有限公司 IPC 610S工控机

产品名称	南京工控机 安徽凌电设备有限公司 IPC 610S工控机
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

产品详情

Phoenix?BIOS：4短4短2短：并行口错误；4短4短3短：数字协处理器错误。兼容BIOS：1长2短：显卡错误；1长1短：主板错误。3长1短：键盘错误。Phoenix?BIOS：4短3短1短：内存错误；4短3短3短：时钟2错误；4短3短4短：实时钟错误；4短4短1短：串行口错误。开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：清除CMOS（可能设置有错误）或者更换BIOS；更换CPU板（主板集成显卡）或显示器。

AMI?BIOS：6短---?键盘控制器错误；7短---?系统实模式错误，RCS-9400F工控机，不能切换到保护模式；8短---?显示内存错误。开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统：用光驱或软驱引导后，查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区。Phoenix?BIOS：4短3短1短：内存错误；4短3短3短：时钟2错误；4短3短4短：实时钟错误；4短4短1短：串行口错误。

Phoenix?BIOS：4短2短1短：时钟错误；4短2短2短：关机错误；4短2短3短：A20门错误；4短2短4短：保护模式中断错误。Phoenix?BIOS：3短2短4短：键盘控制器错误；3短3短4短：显示卡内存错误；3短4短2短：显示错误；3短4短3短：未发现显示只读存储器。工控机加电后，MVP-6000工控机，电源工作正常，主板没有任何反映？先去掉外围的插卡及所连的设备，南京工控机，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警。

南京工控机-安徽凌电设备有限公司-IPC-610S工控机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。安徽凌电自动化设备有限公司（www.ldzdh.cn）在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽凌电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。同时本公司（www.lingdianzdh.com）还是从事合肥嵌入式工控机，安徽嵌入式工控机，嵌入式工控机的厂家，欢迎来电咨询。