

# 大型破碎锤批发 云舟机械 河北大型破碎锤

产品名称	大型破碎锤批发 云舟机械 河北大型破碎锤
公司名称	天津市云舟机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝康路18号
联系电话	13389966822 13389966822

## 产品详情

### 更换导向套间隙是多少？

更换导向套间隙是多少？处理方法：一般来说是八毫米左右（小拇指能伸进下缸体内）。如果不及时更换，会产生以下后果：钢钎与衬套间隙过大，在破碎作业中会使得粉尘，异物等等进入缸体内，随着钢钎的往复运动，磨损拉伤密封组件，造成漏油，黑油等等现象。由于间隙过大，会有单边受力，破坏油膜致使中缸体活塞拉伤。打击过程中致使钢钎尾部平面和活塞打击端平面不能面与面的接触，大型破碎锤厂家，终导致钢钎尾部打坏。当活塞不能垂直上下往返运动的时候就会偏磨缸体，造成缸体快速失圆，当失圆度过大时候破碎锤内部就会产生内泄，破碎锤打击力降低。降低活塞和钢钎的使用寿命。

### 氮气阀漏气的原因有哪几种

漏气的原因有哪几种？产生原因：气封油封损坏，或是本身存在质量问题。阀芯损坏。上缸体有裂缝。正常的损失。处理方式：1. 检查氮气阀石头损坏。可将肥皂水抹在氮气阀周围一圈，充上氮气，观察周围和充气口是否有气泡。2. 氮气室O型圈损坏：将肥皂水涂在中缸体和氮气室连接的位置，大型破碎锤批发，如有气泡产生，河北大型破碎锤，更换2道气封。3. 进回油口有气泡产生，证明活塞环外圈的O型圈损坏，需要更换。4. 破碎锤在工作时漏气，表示活塞环内的气封损坏了，需要更换。5. 换向阀底座螺栓和贯穿螺栓螺母处出现漏气的现象，很有可能是氮气室本体材料有或者开裂等等情况造成。

不要把锤压的太实，当然啦，也不能打空锤，就是把锤钎对准石块后压进内套里，压紧即可，千万不要把履带都抬起来，那样的话石块打开后锤钎会猛的往下扎，对车不好。锤在打着这块石头的时候心里想好下一个目标是哪个，并且找好下锤面。根据情况调节破碎锤的打击频率，比如：小石头块和水泥块之类的可以把频率调快，大型破碎锤厂家直销，如果是大点的块或者是死料（山根子）的话，适当的调慢，可以提高工作效率。

大型破碎锤批发-云舟机械-河北大型破碎锤由天津市云舟机械配件有限公司提供。天津市云舟机械配件有限公司（[tjzjx.tz1288.com](http://tjzjx.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！