

马鞍山变压器风机 干式变压器冷却风机 合肥荣佳

产品名称	马鞍山变压器风机 干式变压器冷却风机 合肥荣佳
公司名称	合肥荣佳电气自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区佳海工业城H13栋
联系电话	15375299928

产品详情

变压器风机安装步骤：

冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边，将底下及外面的冷空气吹向干式变压器的线圈内，使干式变压器能充分冷却。安装时应根据冷却风机的出风角度(与水平夹角约为 135°)及出风口位置，干式变压器冷却风机，使风机的出风能顺利地进入干式变压器的高低压线圈间的风道，从而使散热效果佳。

该冷却风机安装一般采用下底脚支撑式，这种安装方式是将底架做成一框架并固定在夹件或底脚上，然后将风机安装在框架上。为了减小风机的振动，变压器风机价格，安装时应在底脚下垫上橡块。

为了不影响冷却风机的出风量，安装时其进风口(指外侧面)应与封闭的障碍物保持一定的距离(一般不小于10cm)，使风机的进风顺畅，建议风机进风口附近的外壳应开有通风孔。

油箱是油浸式变压器外壳，器身(变压器铁芯和绕组)就放置在灌满了变压器油的油箱内。油箱一般是用钢板焊接成的，其结构要求具有一定的机械强度，除了应满足变压器在运行时的一些要求外，还应满足变压器在检修和运输时的一些要求。变压器油有两种作用，一方面作为绝缘介质；另一方面作为散热的媒介，马鞍山变压器风机，即通过变压器油的循环，将绕组和铁芯中散发出来的热量，进行散热冷却。

干式变压器冷却风机的装置与保护:

1、 装置前应首要查看是不是因包装运送形成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后装置运用。

- 2、 然后再查看各零件及螺丝是不是有松动；叶片与风筒之间是不是相碰或移位，若相碰或移位应进行调整后方可装置。
- 3、 冷却风机装置后应进行试机，待风机运行正常后再进行联机运用。
- 4、 风机长时间置放从头运用时，应对风机进行查看试运行若无异常现象，方可联机运用。
- 5、 风机装置结束后应将接线合密封，以防接线合渗漏形成短路焚毁电机。

马鞍山变压器风机-干式变压器冷却风机-合肥荣佳(推荐商家)由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。合肥荣佳电气自动化科技有限公司(www.hfrongjia.com)有实力，信誉好，在安徽 合肥 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥荣佳和您携手步入辉煌，共创美好未来！