

西安工控机 安徽凌电自动化设备 IMB M42H工控机

产品名称	西安工控机 安徽凌电自动化设备 IMB M42H工控机
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

产品详情

兼容BIOS：1短：系统正常；2短：系统加电自检（P1OST）失败；1长：电源错误，西安工控机，如果无显示，则为显示卡错误；1短1短1短：电源错误。加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电???察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，UFO6366H-BBT工控机，更换电源、主板、底板等设备。Phoenix?BIOS：1短：系统启动正常；1短1短1短：系统加电自检初始化失败；1短1短2短：主板错误；1短1短3短：CMOS或电池错误。

开机后报警显示器上没有任何显示：一般长音为内存条的故障；连续短音分为两种：一种是显卡报警另一种是BIOS报警。无法正确安装设备驱动程序：其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突；若是外围设备，IMB-M42H工控机，换一个插槽并重装驱动。开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：1、检查显示器是否与主机连接正常；2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示。

AMI BIOS：1短---内存刷新失败；2短---内存ECC校验错误；3短---系统基本内存，即第1个64KB，检查失败；4短---系统时钟出错。windows系统在运行过程中死机或者蓝屏：查看系统中是否感染病毒；cpu风扇是否还在正常转动；系统文件或者应用程序以及磁盘是否受损。Phoenix BIOS：4短4短2短：并行口错误；4短4短3短：数字协处理器错误。兼容BIOS：1长2短：显卡错误；1长1短：主板错误。3长1短：键盘错误。

西安工控机-安徽凌电自动化设备-IMB-M42H工控机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽凌电自动化设备有限公司（www.ldzdh.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lingdianzdh.com）还是从事合肥嵌入式工控机，安徽嵌入式工控机，嵌入式工控机的厂家，欢迎来电咨询。