

fastener 圣霖国际【客户至上】

产品名称	fastener 圣霖国际【客户至上】
公司名称	鞍山市圣霖进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市高新区越岭路256号（研发中心A座2号楼510室至511室）
联系电话	13904127277

产品详情

深缝：锯削深缝时即当锯缝的深度超过锯弓高度时，高度时，锯弓就会与工具相碰，无法继续锯削；此时应将锯条拆出，将锯条转90。

Deep seam: when sawing deep seams , when the depth of the sawblade exceeds the height of the saw bow , when the height is high , the saw bow is touched by the tool and can not continue to be sawed; the saw strip should be removed and the saw blade is turned 90.

五金冲压件加工包括冲裁、弯曲、拉深、成形、精整等工序。冲压件加工的材料主要是热轧或冷轧（以冷轧为主）的金属板带材料，例如碳钢板、合金钢板、弹簧钢板、镀锌板、镀锡板、不锈钢板、铜及铜合金板、铝及铝合金板等。

stamping process includes blanking , bending , drawing , fastener , forming , finishing and other processes. The main materials for stamping parts are hot rolling or cold rolling (cold rolling) , such as carbon steel , alloy steel plate , fastener生产厂 , spring steel plate , fastener哪家好 , galvanized plate , tin plate , stainless steel plate , copper and copper alloy plate , aluminum and aluminum alloy plate.

清除冲压机床滑块底面、工作台面（或垫板平面）以及模具的上、下模座平面内的任何杂物或异物。手工扳动冲压机床飞轮（或操纵点动按钮），调整上滑块到上死点位置，并转动调节螺杆，将连杆长度调到短（即闭合高度大）。

Remove any material or foreign object on the bottom of the stamping machine slide , working table (or pad plane) , fastener价格 , and the upper and lower die base of the mold. Manually pull the stamping machine flywheel (or point moving button) , adjust the upper slider to the upper dead point , and rotate the adjusting screw , the length of the connecting rod to the shortest (i. e. the maximum height of the closed height).

fastener-圣霖国际【客户至上】由鞍山市圣霖进出口贸易有限公司提供。鞍山市圣霖进出口贸易有限公司 (shenglininternational.cn) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣霖国际——您值得信赖的朋友，公司地址：辽宁省鞍山市高新区越岭路256号（研发中心A座2号楼510室至511室），联系人：王秋。