

壁挂式风机盘管型号 壁挂式风机盘管 德州科禄格风机质量优

产品名称	壁挂式风机盘管型号 壁挂式风机盘管 德州科禄格风机质量优
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

立式明装风机盘管安装、使用说明

- 1.机组三档调速开关，开启时应从高1档启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。
- 2.机组用电源：单项220V ± 10%，壁挂式风机盘管生产厂家，50Hz交流，电机壳应安装安全接地线，壁挂式风机盘管型号，若机组启动有困难，壁挂式风机盘管，务必注意检查电源是否正常，壁挂式风机盘管厂家，风轮与电机蜗壳是否接触，机组安装时必须注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏，以免影响美观和性能。
- 3.立式明装风机盘管机组夏季供冷水温度不得低于7℃，冬季供热水温度不得高于80℃，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。

立式明装风机盘管采用独特的双开窗翅片及插排式换热铜管，全1面提升盘管换热效率，为了便于观察在夏季运行时盘管排除凝结水的状况，立式明装风机盘管在与凝结水盘出口处应安装一段(5~8cm)的透明塑料软管，同时还可清除由于灰尘、绒毛等物，避免堵塞凝结水管造成水盘溢水。软管两端应采用喉箍卡紧，不得采用铁丝等物绑扎。

立式明装风机盘管的安装及安装注意事项：

立式明装风机盘管的安装要在水平的地面上；卧式机组进行吊装，建议客户采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定，机组吊装应保持牢靠，吊装点应紧固且需有足够强度以承受机

组运行重量及运行时的振动，吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上，以利于冷凝水外流。

壁挂式风机盘管型号-壁挂式风机盘管-德州科禄格风机质量优由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司（www.dzklgfj99.com）为客户提供“通风设备,空调设备”等业务，公司拥有“科禄格”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王志军。