

宝鸡二手水平定向钻机 凯顺机械液压钻机

产品名称	宝鸡二手水平定向钻机 凯顺机械液压钻机
公司名称	淄博凯顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区皇城镇
联系电话	18753398871

产品详情

混凝土泵与保送管道的衔接方式有哪些？

说起混凝土泵我们曾经不生疏，宝鸡二手水平定向钻机，但关于混凝土泵出口与保送管道的衔接方式只怕很少有人能完好的说出来。那么，往常假定要你说说，混凝土泵与保送管道的衔接方式哪些，你能说出几种呢？

zhun确的说，混凝土泵与保送管道的衔接方式有三种，这三种衔接方式分别是直接衔接、U型衔接和I型衔接。

直接衔接:保送管与商品混凝土保送泵成不时线。

U型衔接:即180°衔接，泵的出口经过两个90°弯管与保送管衔接。

I型衔接:泵的出口经过一个90°弯管与保送管衔接，保送管与商品混凝土保送泵相垂直。

钻进规则：

- 1、启动前，操作手必需完本钱班例保的相应内容。
- 2、启动时，应先让发起机怠速运转2分钟、冬季5分钟、检查仪器各仪表、指示灯能否正常，如无异常，方可正常钻进。
- 3、操作中，制止自觉加压，提升压力应控制在300帕左右，旋转压力控制在100帕左右。

- 4、经常留意钢丝绳在主卷扬筒上能否排列有序，若有错乱，应重新绕排。
- 5、经常留意活接头的工作状况，如发现钢丝绳有改变现象，应检查活接头，必要时，应改换。
- 6、经常留意钻杆工作状况，如有收不回或放不出的现象时或有其他异常状况时，二手水平定向钻机报价，应立刻报告当班指导，切忌自觉处置。
- 7、工作中，任何红灯（指示灯不正常亮时）均应停机检查，查明缘由，修好后方可继续工作。
- 8、在运用甩土马达时，应先按住手柄上的电控按钮，待系统压力升至15帕后，再迟缓操作手柄至da位置；中止时，应先慢退回手柄，再松开按钮。严禁在手柄还没有回位的状况下，二手水平定向钻机厂家直销，忽然松开电控按钮。

1、淄博水平定向钻机穿越施工具有不会障碍交通，不会破坏绿地，植被，不会影响商店，医院，学校和居民的正常生活和工作次序，处置了传统开挖施工对居民生活的干扰，对交通，环境，周边建筑物基础的破坏和不良影响。

2、现代化的穿越设备的穿越精度高，易于调整敷设方向和埋深，管线弧形敷设距离长，完好可以满足设计央求埋深，并且可以使管线绕过公开的障碍物。

3、城市管网埋深普通抵达三米以下，穿越河流时，普通埋深在河床下

9—18米，所以采用水平定向钻机穿越，对周围环境没有影响，不破坏地貌和环境，顺应环保的各项央求

宝鸡二手水平定向钻机-凯顺机械液压钻机由淄博凯顺机械设备有限公司提供。淄博凯顺机械设备有限公司（spdxzj.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯顺机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜经理。