

襄阳空压机 湖北宝洋机电 空压机销售

产品名称	襄阳空压机 湖北宝洋机电 空压机销售
公司名称	湖北宝洋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区钻石大道（金属材料交易中心）7幢1-18号（注册地址）
联系电话	15327924888 15327924888

产品详情

襄阳空压机租赁公司分享空压机日常保养的项目：襄阳螺杆空压机和襄阳无油空压机要注意使用中的及时保养主要有以下几点.

- 1、更换空气过滤器；
- 2、更换机油过滤器；
- 3、更换油气分离器；
- 4、更换润滑油；

具体操作方法（以下操作须在停机断电并保证机内无压力才可进行）：

- 1、更换空滤：拆卸空气过滤器外罩尾部螺丝、取下外罩尾部，空压机销售，拆卸空气过滤器锁紧螺丝，取出空气过滤器，将新过滤器装入，按反步骤装回过滤器及外罩。
- 2、更换油滤：用专用工具锁紧过滤器底部正向旋转拧开过滤器，用干净的布条清洁过滤器底坐并涂上少许机油，在新机油过滤器的密封圈上涂上少许机油，装上新过滤器，并用专用工具锁紧。
- 3、更换油分：方法与更换油滤相同。

空压机的管路配管安装需要注意哪些呢，随州空压机;随州开山空压机;随州空压机配件厂给大家讲解一意事项

(1)主管路配管时，管路须有 1° ~ 2° 倾斜度，以利管路中的冷凝水排出。

(2)配管管路压力降不得超过空压机设定压力的5%，故配管时选用较大的管径。

(3)支线管路必须从主管路的顶端接出，避免管路中的凝结水下流至用气设备中，空压机空气出口管路有单向阀。??(4)几台空压机串联安装，须在主管路末端加装球阀或自动排水阀，以利冷凝水排放。

(5)主管路不要任意缩小，如果必须缩小或放大管路时须使用渐缩管，否则在接头处会有混流情况发生，导致大的压力损失，也影响管路的使用寿命。

在开启宝洋机电空压机之前，要对各个运动部件进行检查，要看它们转动的是不是灵活，襄阳空压机，同时还要检查各个连接部位是不是牢固，润滑系统是不是正常等，对于电机和电器的控制设备，也是需要进行检查的，如果发现异常情况，要及时的处理，小型静音空压机，以免造成更严重的事故，在操作宝洋机电空压机之前，要对防护装置和安全的附件进行检查，看它们是不是完好齐全，如果发现不齐全的话，要及时的补齐，要在补齐之后才能开启宝洋机电空压机，要不然是不能开动宝洋机电空压机的。

襄阳空压机-湖北宝洋机电-空压机销售由湖北宝洋机电设备有限公司提供。湖北宝洋机电设备有限公司（www.hbbyjd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！