

铲车秤图片 精衡衡器 武平铲车秤

产品名称	铲车秤图片 精衡衡器 武平铲车秤
公司名称	郑州市精衡实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区侯寨乡英秀街16号1号楼5层514号
联系电话	13393732293 13393732293

产品详情

在装载机秤的操作和使用中应注意五个方面，铲车秤图片，可以延长使用寿命，使称重结果更加准确，郑州精衡衡器建议用户在使用装载机秤称重时应注意以下五点：

精衡衡器xk3169装载机电子秤

：装载机在启动新型装载机秤前应启动，臂应预热10次，其目的是将液压油和压力传感器预热到正常工作温度，减少油的不稳定对称性和重量精度的影响。

第二，在装载机秤称重过程中，应避免装载机，称重结束时速度可以是无限的。如果你在称重中行驶，速度应控制在5公里/小时以下，但精度会降低0.5%。

第三，武平铲车秤，在装载机秤称重过程中，吊臂通过位置传感器时，起重速度尽可能均匀(尽可能使油门或节气门停止)。

第四，用户装载机应尽量在水平地面或坡度小于15度时举重。

第五，一次称重完成后，装载机的料斗应回落到位置，以便下次用装载机秤称重。

装载机秤特点

a、大屏幕显示，高亮度背光，5寸大屏显示，能够显示时间、工作单位，司机名称，温度，液压油压力，上下位，单铲重量，累计重量，铲数，物料名称，速度等很多参数，比较直观的知道装车的进度，铲起物料的重量。

b、键盘带灯光显示，这是一个比较实用的功能，在夜间工作或者在坑道内工作时，司机操作装载机电子秤就变得十分麻烦，看不见键盘，有的甚至用手机照着操作，给工作带来不便和***，铲车秤价格，就能轻松的避免这些问题，键盘的灯光清晰可见。

货号上限在主菜单界面，按下“货号键”设置货号总数，为便于车号切换，可以设置车号上限，铲车秤多少钱，当上翻下翻超过上限时，会从头开始。货号上限范围(1-500)

空称下限在主菜单界面，按“标定参数”进入子菜单，设置当重量超过空称下限时，重量才会累计到累重中。空称下限范围(10-500)kg

设置车型在标定参数菜单界面，按“7”查看标定信息。如果打印机连接，会同时打印。

铲车秤图片-精衡衡器(在线咨询)-武平铲车秤由郑州市精衡实业有限公司提供。郑州市精衡实业有限公司(www.zzjhhq.com)是河南郑州,衡器的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在精衡衡器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创精衡衡器更加美好的未来。