

南昌链板提升机 强盛网链售后有保障 链板提升机厂家

产品名称	南昌链板提升机 强盛网链售后有保障 链板提升机厂家
公司名称	宁津县强盛网链厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	15269470388

产品详情

链板输送机使用的各种连接链是按照相关尺度出产的，其破断负荷约为链板可承受拉力的近10倍，安全系数大，理论上是不应该发生断链事故的，但实际使用中的连接链故障率却较大，究其产生原因主要是：

(1) 长时间承受脉动载荷，在远低于破断拉力下，疲惫破坏，断口一般在链环圆弧与直线的过渡连接处；

(2) 出产制造质量不符合尺度，材料和热处理水平不过关；

(3) 传送链条在运行中与链板输送机槽、链轮、物料等不断接触摩擦而产生磨损，而圆弧与直线的过渡连接处为磨损的严峻地方，承力截面积逐渐下降，导致强度降低，主要为由物料或链板机槽导致的链环的直线部门外侧、圆弧部门外侧磨损和由两两连接环之间导致的内侧磨损3个部位。

输送机的操作和调试

一、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，南昌链板提升机，机与墙之间应有一米的通道。

二、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。

三、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。

四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，链板提升机价格，方可入料。

五、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，链板提升机报价，以免磨损边缘和增加负荷。

六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸性油类和有机溶剂成份的物料。

七、输送带上禁止行人或乘人。

八、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。

九、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。

十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，链板提升机厂家，以免发生事故。

链板输送机可以将两条输送机的头尾部做成重叠式的混合链使得瓶（罐）体处于动态过度状态，使输送线上不滞留物料，可以满足空瓶以及实瓶压力和无压力输送。链板输送机链板材质：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等，还可以满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求。

南昌链板提升机-强盛网链售后有保障-链板提升机厂家由宁津县强盛网链厂提供。行路致远，砥砺前行。宁津县强盛网链厂（www.njqssj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.njqswlc.com）还是从事山东链板输送机，山西链板输送机，陕西链板输送机的厂家，欢迎来电咨询。