

湖州MD型矿用排水泵中段 强盛泵业

产品名称	湖州MD型矿用排水泵中段 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

MD型矿用排水泵中段的滚动轴承一部分：该机器设备滚动轴承有滚动轴承和滚柱轴承二种，按型号规格不一样而定，均不承担轴向力。泵在运作中理应容许转子一部分在泵罩壳中轴向游来游去，不可以选用向心轴承。泵的密封：泵的前端、中区、后面几段中间突面均选用二硫化钼润滑油脂密封，转子一部分与固定不动一部分中间靠密封环、导叶套、填料密封，当密封环和导叶套的损坏水平已危害泵的工作中和性能时应予以立即拆换。均衡机构：均衡机构由均衡环、均衡盘、均衡套等构成，均衡机构用以均衡泵的轴向力。

在保养方面MD型矿用排水泵中段在使用时，应该多主要卫生，除尘，除湿；在使用之前要检查装备是否有松动和老化的现象，再看看个部件是否是灵活的；在看看是否需要加入润滑剂，加入润滑剂的时候要注意方法，不要弄的到处都是；拧下MD型矿用排水泵中段的水塞，然后注入液体或者液浆；拧动看看电机转向是否正确；在使用是轴承的问题不能超过三十五度，问题不能超过八十度。后要注意使用人员的安全，在使用该设备时要好好的检查好装置，这样的话才能确保使用人员的安全，规范操作MD型矿用排水泵中段才能使他的寿命更长久。

MD型矿用排水泵中段使用注意事项：1、该系列泵靠泵内平衡机构平衡轴向力，平衡装置内有平衡液体流出，平衡液体布平衡水管接至进水段，或在平衡室外设计一短管，平衡液体经短管流几泵外。为保证泵正常运行，平衡水管不允许堵塞；2、在开车和运行过程中，必须注意观察仪表读数，轴承发热、填料漏水和发热及泵的振动和声音等是否正常，如发现异常情况，应及时处理；3、轴承温升变化反映了泵的装配质量，轴承温升不向高于环境温度35，轴承的温度不得高75；4、MD型矿用排水泵中段转子在运行中存在一定的轴向力游动，轴向窜动应在允许范围内，应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值；5、泵在运行期间应定期检查叶轮、密封环、导叶套、轴套、平衡盘等零件的磨损情况，磨损过大时应及时更换。