

# 给料机 浩德隆机械实力雄厚 矿用GLD给料机

产品名称	给料机 浩德隆机械实力雄厚 矿用GLD给料机
公司名称	山东浩德隆矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市
联系电话	13395370756 15589758980

## 产品详情

### 给料机

- 1.大家都知道振动给料机耐用，但是我们更需要的是放于平稳的地方，以防碰到什么东西导致出故障。
- 2.在平时我们要对振动给料机进行加油润滑工作，这样在工作起来会减去很多不必要的麻烦
- 3.在平时不用的时候要用雨布给盖着，一是防止灰尘，GLD带式给料机，二是防止下雨。
- 4.在工作的时候特别要注意的就是发电机了，发电机千万不能太热了。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东浩德隆矿山机械有限公司

### 给料机

新手司机知道如何给平板运输车更换润滑油吗？可不是少了直接添加就可以，这里的讲究可多着呢？弄不好会影响到平板运输车发动机的使用寿命呢。那么该如何正确更换呢？下面来看看经验久的司机朋友是如何更换润滑油的？要知道发动机是平板运输车的核心，润滑油就是车辆的血液部分，它对发动机起到润滑清洁冷却防腐防锈密封等作用。发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面，需要润滑油来降低磨损，而金属摩擦产生的碎屑也会聚在一起放出来，这就是润滑油变黑的主要原因。而这黑了的润滑油一定要完全放出来，不能有残留，否则对车产生很大的影响。有哪些影响呢？机油在发动机工作的时候，矿用给料机厂家，会受到高温燃烧及各种金属的催化作用，逐渐老化，产生积碳油泥等对发动机有损害的物质。他们分别产生在发动机不同的位置，堆积在油路等，会加速磨损导致润滑不良，影响发动机的

使用寿命。以上就是润滑油对平板运输车的作用以及不更换会产生什么样的影响，下面就教新手司机学习如何换润滑油：.选择适合发动机使用的润滑油，对照发动机的型号来选择适宜的，给料机，不需要多贵的，合适就行。换油前开车出车溜达一圈，让机油在发动机均匀润滑一下，矿用GLD给料机，将发动机内部的沉淀杂质带出。打开发动机底部的放油口，开始放油，一定要注意，放油完成后一定要空上分钟，让发动机内的残油完全排空。要仔细观察流出的润滑油，如果十分粘稠且出现分层状态，还略有臭味，就要缩短换润滑油的周期。如果有很浓的味，那说明发动机燃烧室的密封性不好，检修一下。将油口螺栓关闭，更换全新的机油滤清器。打开加油口，倒入新机油，注意查看机油油尺上限，不能超过上限标度。加油完毕后，启动发动机，将汽车启动，怠速几分钟，熄火。再次检查油尺，看是否需要补充机油量。以上就是新手司机如何更换润滑油的步骤了，不一定需要您学会，但起码知道该如何保养，这样才有利于平板运输车发动机的使用寿命，延长平板运输车的使用期限。

## 给料机安全操作规程

给料机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。

移动式给料机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台给料机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。给料机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。皮带给料机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。有数台给料机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸性油类和有机溶剂成份的物料。输送带上禁止行人或乘人。停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。给料机电动机必须绝缘良好。移动式给料机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

给料机-浩德隆机械实力雄厚-矿用GLD给料机由山东浩德隆矿山机械有限公司提供。山东浩德隆矿山机械有限公司(www.hdlksjx.com)是山东 济宁 ,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在浩德隆矿山机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创浩德隆矿山机械更加美好的未来。同时本公司(www.hdljx.cn)还是从事矿用洒水降尘喷雾,矿用洒水降尘喷雾厂家,矿用洒水降尘喷雾价格的厂家,欢迎来电咨询。