

# 环形运输带施工正常维护

产品名称	环形运输带施工正常维护
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

输送带的是一种输送量大、运行费用低、使用范围广的输送设备，该机适用于输送各类轻质物料，根据输送工艺的要求可单机输送，也可多台或与其它输送设备组成水平或倾斜输送系统。下面我们来了解一下如何安装和调试使用铁氟龙输送带的输送机。运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定，合理选取。pvc输送带和食品输送带上覆盖胶较低厚度为3.0mm，下覆盖胶较低为1.5mm；耐热橡胶输送带、耐寒橡胶输送带、耐酸碱橡胶输送带、耐油橡胶输送带上覆盖胶较低厚度为4.5mm，下覆盖胶较低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm的厚度来增加上下覆盖胶的使用寿命。根据给料方向应顺胶带的运行方向，pvc输送带为减小物料下落时对胶带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。

pvc输送带的使用注意事项和保养方法就是。

- 1、不要在PVC输送带不适应的温度环境、化学环境下工作。不要使用PVC输送带运送不适宜的物料。
- 2、根据输送物料的特性、使用环境，选择合适规格的PVC输送带，如花纹类型，胶布层数，温度耐受范围等。
- 3、注意输送机托辊的润滑，但是不要油污输送带。避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵损坏输送带；。
- 4、防止PVC输送带负荷启动，关机时保证输送带上无物料残留。
- 5、防止PVC输送带跑偏，及时采取措施纠正。
- 6、发现PVC输送带局部破损时，及时进行修补以免破损口扩大。