

广西不锈钢打包机 不锈钢打包机怎么用 恩玖机械

产品名称	广西不锈钢打包机 不锈钢打包机怎么用 恩玖机械
公司名称	河南恩玖机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县上官镇华康路中段向南500米
联系电话	18625516156

产品详情

反光板是否对正和上面是否有灰尘，如果未对正把它对在正确的位置，除去上面的灰尘。各部件螺丝，不锈钢打包机怎么用，螺帽是否有松脱现象，广西不锈钢打包机，有应及时上紧。如果有缺钉少帽现象，须通知修理人员及时进行处理。检查送带轨内有无杂物堵塞，如果有须清除，在用压缩空气吹出送带轨内的灰尘。检查曲轴部分是否缺油，如果缺，须对曲轴用蘸滴式方法进行加油，

5、装好带整组带盘，依带盘外侧箭头指示方向装进机器带轨中；

注意：新机器使用时，须将固定带盘用的塑料管拿掉，否则塑料管若比带卷长时，带盘与带卷则无法密合。

五、穿带过程：

1、打开右门，看带头是否由上而下，把带子穿越滑轮上方再穿越滑轮下方，不锈钢打包机厂家，穿出盖板外，关上盖板；

2、将带子往上先穿入门上的带槽片，再往上穿过滑轮与其上方的槽片中间；

由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分，所以须将螺丝转上些；取下连接轴心，将上轮机拿起，取

出卡住物。依以上方式装配复原就可以了，不锈钢打包机有哪些，注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙。

5、捆紧后不切带

有很多情况会造成此情况，如：1.松紧调整的太紧；2.打滑片或者打滑皮带有油，须拆下擦掉油；

3.皮带太紧，将皮带传动座往下下调些，或将马达往后调些即可；

广西不锈钢打包机-不锈钢打包机怎么用-恩玖机械(推荐商家)由河南恩玖机械销售有限公司提供。河南恩玖机械销售有限公司(www.hnejjx.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.ay114.cn)还是从事钢筋截断机，钢筋截断机厂家，钢筋截断机质量的厂家，欢迎来电咨询。